

Générateur d'eau atmosphérique



Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil

Contenu

I. PRÉSENTATION	2
II. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
III . PRÉCAUTIONS	2
IV . ENTRETIEN	2
V . COMMENT ÇA MARCHE	3
VI . CARACTÉRISTIQUES	3
VII . OPÉRATION	4
1. PANNEAU DE COMMANDE	4
1 . 1 Affichage à l'écran	4
1 . 2 Indication de l'écran tactile numérique :	5
2. CONFIGURATION INITIALE	6
3 . MODE D'EMPLOI	6
4 . NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES	7
5. Attention	dix
VIII . RECHERCHE DE PROBLEMES	dix
IX . SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	12

Remarque : Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications/modifications/suppressions et/ou variations au contenu de ce manuel à tout moment et sans préavis.
Les images de la machine dans le manuel d'instructions juste pour référence.

INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté le générateur d'eau atmosphérique. Le générateur d'eau atmosphérique est une nouvelle machine de génération d'eau à la pointe de la technologie, qui utilise certaines des technologies les plus récentes et les plus sophistiquées disponibles dans l'industrie aujourd'hui. Nous avons conçu votre générateur d'eau atmosphérique avec un seul objectif en tête, à savoir produire la quantité maximale d'eau potable de la plus haute pureté tout en utilisant uniquement la quantité minimale d'électricité. Lorsqu'elle est raccordée à l'eau de ville ou à une alimentation en eau externe, la machine peut produire de l'eau potable purifiée, ce qui en fait une machine multifonctionnelle.

II. REMARQUES DE SÉCURITÉ

- 1 La fiche d'alimentation doit être équipée d'une protection de mise à la terre fiable et d'au moins 10A.
- 2 N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur de rallonge.
- 3 Gardez toujours l'appareil à l'écart des gaz et des liquides toxiques.
- 4 N'utilisez pas une fiche électrique ou un câble d'alimentation endommagé.
- 5 Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage, l'installation ou la maintenance.
- 6 Ne partagez pas la prise électrique avec d'autres appareils à forte consommation d'énergie.
- 7 Remplacez les pièces de rechange par les pièces correctes uniquement.
- 8 Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- 9 Utilisez les kits de conduites d'eau fournis pour vous connecter à l'entrée d'eau de la ville. Ne pas utiliser les anciennes conduites d'eau à raccorder à l'unité.
- 10 Lorsque vous déplacez la machine, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et vider l'eau de tous les réservoirs. Ne pas incliner la machine de plus de 20° verticalement pendant le déplacement.
- 11 Lorsque vous vous déplacez, ne l'inclinez pas pendant 2° verticalement. Veuillez laisser la machine en position verticale pendant au moins 0 3 0 minutes avant de l'utiliser à nouveau. Tout mouvement peut empêcher le réfrigérant de retourner complètement dans le compresseur.
· Si vous le démarrez immédiatement, cela pourrait causer des dommages permanents au compresseur.

III. PRÉCAUTIONS

- 1 Ne placez pas l'appareil trop près du mur. Les meilleures performances sont obtenues lorsque l'unité est placée à au moins 30 cm du mur.
Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en extérieur.
- 2.3 Éviter l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- 4 Gardez l'unité de travail en position debout uniquement.
- 5 Les tensions de fonctionnement ne doivent pas descendre en dessous de 10 % de la tension d'alimentation standard. Lorsque l'unité fonctionne en dessous de ce niveau, l'unité devient bruyante avec possibilité de surchauffe. Lorsque cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
- 6 Évitez l'exposition directe prolongée des yeux aux appareils ultraviolets car cela peut endommager les yeux.
- 7 Empêchez les enfants de jouer avec le bouton HOT pour éviter les brûlures.
- 8 Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation dans des endroits avec de l'eau pulvérisée, ne pas utiliser pulvériser de l'eau pour nettoyer l'appareil.
- 9 Pour éviter que la machine ne soit endommagée par le gel, veuillez vidanger l'eau restante et arrêter faire fonctionner la machine si la température ambiante pendant son fonctionnement est inférieure à 0 C.
- dix Si les câbles d'alimentation sont endommagés, les câbles doivent être réparés ou remplacés par une personne autorisée pour éviter tout danger.
- 11 Veuillez fixer l'appareil avec le support de montage lors de l'utilisation de cet appareil comme indiqué sur l'image.
- 12 Ne placez aucun objet sur le dessus de la machine. Une bonne ventilation est nécessaire pour garantir des performances optimales.



IV. ENTRETIEN

- 1 Gardez toujours la machine propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon doux et humide pour le nettoyer. Utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer, évitez d'utiliser des agents de nettoyage corrosifs.
- 2 N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer les réservoirs d'eau.
- 3 Nettoyez régulièrement le filtre à air HEPA pour assurer un bon débit d'air et vérifiez-le chaque semaine. Remplacez le nouveau lorsqu'il est obstrué.
- 4 Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, veuillez la débrancher et vidanger toute l'eau des réservoirs supérieur et inférieur et nettoyer les réservoirs d'eau.

V. COMMENT ÇA FONCTIONNE

Il est important de savoir que votre générateur d'eau atmosphérique est une machine pilotée par l'humidité et la température.

Cela signifie que la machine dépend totalement du niveau d'humidité de l'air et de la température de l'air pour produire de l'eau. Idéalement, le niveau d'humidité doit être d'au moins 80 % ou plus pour obtenir les performances optimales de la machine. Dans les endroits où le niveau d'humidité est plus faible, la machine produira toujours de l'eau mais pas aussi rapidement et pas autant que dans les endroits où le niveau d'humidité est élevé. Dans l'environnement de la maison, le niveau d'humidité le plus élevé a tendance à se situer autour de la cuisine, près d'une fenêtre ouverte ou dans des pièces plus spacieuses. Cet appareil fonctionne également bien dans une pièce climatisée, mais il est recommandé d'ouvrir la fenêtre la nuit pour aérer la pièce.

Parce que votre générateur d'eau atmosphérique fonctionne en convertissant l'humidité de l'air en eau, cet appareil agit également comme un déshumidificateur efficace. Dans les zones à forte humidité, il agit non seulement comme un bon générateur d'eau, mais aussi comme un déshumidificateur parfait pour vous garder en bonne santé et assurer une longue durée de vie à vos appareils électroménagers.

Pour garantir une eau potable de haute qualité, le générateur d'eau atmosphérique utilise plusieurs technologies de filtration, y compris la filtration RO la plus avancée et la plus sécurisée et la stérilisation UV très efficace.

Lorsque l'air est sec ou pendant la saison froide, la capacité de production d'eau sera lente. La connexion à l'eau de ville ou à l'eau externe fera de la machine un excellent purificateur d'eau en utilisant la filtration RO, le système de stérilisation UV et la technologie brevetée spéciale de recirculation de l'eau.

VI. CARACTÉRISTIQUES

1 Micro-ordinateur

L'unité est équipée d'un micro-ordinateur qui assure le bon fonctionnement des pièces internes. La machine a des fonctions réglables de température chaude/froide pré-réglées. La température de l'eau chaude ou froide peut être pré-réglée selon vos préférences personnelles.

2 Capteurs électroniques

Divers capteurs électroniques sont fixés à des pièces telles que la lumière UV, le mécanisme de chauffage et les réservoirs d'eau. Ces capteurs garantissent que toutes les pièces fonctionnent correctement et vous avertissent en cas de panne ou d'irrégularités de performance survenant dans la machine.

3 Fonctions d'économie d'énergie

Pour économiser l'électricité, des capteurs électroniques ont été placés dans le réservoir de stockage pour empêcher automatiquement la machine de produire plus d'eau lorsque le réservoir est plein et que l'eau chaude/froide atteint les limites prédéfinies.

4 Verrouillage de l'eau chaude à l'épreuve des enfants

La fonction de verrouillage de l'eau chaude est d'empêcher les enfants de s'ébouillanter en touchant le robinet d'eau.

5 Détecteur de fuite d'eau

En cas de situation inattendue de fuite d'eau, la machine peut cesser de fonctionner automatiquement et s'accompagner d'un avertissement sonore et d'un écran clignotant.

6 Batteries de condensation

Le condenseur est conçu spécialement et avec un revêtement de qualité alimentaire pour empêcher tout contact du métal avec la pollution de l'eau et améliorer l'efficacité de la production d'eau.

7 Système de filtration à plusieurs étages

Notre engagement à fournir une eau de haute qualité et au goût délicieux à nos consommateurs est accompli par notre système de filtration unique en plusieurs étapes. Il peut éliminer les odeurs et les polluants.

7.1 1 filtre à air breveté antistatique / HEPA :

Avant que l'air ne devienne humide par condensation, l'air doit passer par un filtre à air antistatique pour filtrer les particules de poussière et empêcher efficacement la poussière dans l'air de pénétrer dans la machine.

7.2 Filtre à charbon actif LF2

Cet appareil peut éliminer les composés organiques, la poussière et les grosses particules dans l'air. Il peut également réduire les particules d'ammoniac dans l'eau.

7.3 Petit filtre du réservoir inférieur :

Élimine les impuretés à gros grains dans l'eau du réservoir inférieur, protège la pompe de surpression et prolonge sa durée de vie.

7.4 Système de filtration à plusieurs étages :

Notre système de filtration peut non seulement produire de l'eau alcaline légère avec une pureté améliorée et produit une eau purifiée saine avec des minéraux et des micro-éléments qui améliorent votre santé.

7.4.1 Pré-filtre à charbon

Élimine les différentes colorations et odeurs, le chlore résiduel, les halocarbures et les composés organiques

7.4.2 Post-filtre à charbon Élimine

en outre toute autre coloration, odeur, chlore résiduel, etc. , et améliore la qualité de l'eau.

7.4.3 Membranes OI

Élimine principalement les micro-impuretés, les colloïdes, les métaux lourds, les solides solubles, les bactéries et autres substances nocives substances.

7.4.4 Filtre à charbon TCR

Fournit principalement des micro-éléments et des minéraux qui sont bénéfiques pour la santé du corps humain, augmente le niveau de pH à légèrement alcalin, améliore le goût.



Le système de filtration ci-dessus à titre indicatif seulement, peut changer sans préavis.

8 Recirculation de l'eau

Notre technologie exclusive brevetée garantit que l'eau stockée reste fraîche et propre et évite la pollution secondaire.

9 Protection contre la surchauffe

La protection contre la surchauffe offre une protection supplémentaire pour votre machine. En cas de surchauffe pendant le processus de chauffage, cette protection éteindra automatiquement l'appareil de chauffage.


10 Look moderne et corps lisse

Le design moderne et attrayant associé à l'écran LCD rend la machine facile à utiliser et offre plus d'options pour sélectionner vos préférences personnelles.




VIENS-TU. OPÉRATION

En suivant ces instructions simples et ces procédures d'entretien simples, votre générateur d'eau atmosphérique devrait vous offrir des années de fonctionnement sans problème tout en produisant la quantité maximale d'eau potable pure de haute qualité qui est non seulement saine, mais également bénéfique pour votre santé. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de démarrer la machine.

1. PANNEAU DE COMMANDE



1.1 Affichage à l'écran

- 1. 1 - 1 Indication de distribution d'eau chaude : Lorsque «  " l'icône clignote, cela signifie que le robinet est déverrouillé ;  icône,  le mouvement de l'icône de remplissage d'eau clignote signifie que l'eau chaude est appuyant légèrement.
- 1. 1 - 2 Indication du niveau d'eau du réservoir inférieur : La flèche indique le niveau d'eau pointant vers 1 signifie que le réservoir est vide, le nombre augmente à mesure que le niveau d'eau monte, 5 signifie que le réservoir est plein.
- 1 . 1 - 3 Indicateur d'avertissement UV : la lumière UV fonctionne bien lorsque l'icône reste allumée. S'il clignote, la lumière UV n'est pas fonctionnement.

1. 1-4 Indicateur de génération d'eau : Lorsque



l'icône indique un mouvement, la machine produit de l'eau.



Lorsque l'icône s'allume sans mouvement, la production d'eau s'arrête. Si l'icône clignote, cela signifie que l'eau

la fonction de génération a été arrêtée manuellement.

1. 1-5 Indicateur de l'icône de la pompe de surpression : la pompe fonctionne lorsque l'icône clignote.

1. 1-6 Indicateur d'humidité : en fonctionnement normal, il indique le niveau d'humidité. Pendant le réglage, il indique la valeur de réglage.


1. 1-7 Indicateur de niveau d'eau du réservoir supérieur : la flèche indique le niveau d'eau, pointant vers 1 signifie que le réservoir est vide, le nombre augmente à mesure que le niveau d'eau augmente, 5 signifie que le réservoir est plein.


1. 1-8 Indication de distribution d'eau froide : une légère pression sur le  icône,  icône de gouttes d'eau mouvement clignotant signifie que l'eau froide est distribuée.

1. 1-9 Indicateur de température d'eau froide : indique la température d'eau froide.

1. 1-10 Indicateur de fonction de refroidissement : lorsque l'icône s'allume, cela signifie que le processus de refroidissement se poursuit ; icône les lumières éteintes signifient que le refroidissement s'arrête ; clignotant signifie refroidissement en cours.

1. 1-11 Icône d'avertissement de fuite :  L'icône éteinte signifie normal, s'allume lorsqu'une fuite est détectée.

1. 1-12 Indicateur de filtre : Lorsque  L'icône allumée signifie normal, le clignotement signifie qu'il faut remplacer un filtre ou un nettoyage est nécessaire.

1. 1-13 Indication de recyclage :  l'icône clignotante signifie que l'eau est recyclée.

1. 1-14 Icône de dégivrage : l'icône DEFROST clignotante signifie que la machine est en train de dégivrer.

1. 1-15 Icône de chauffage de l'eau : lorsque l'icône s'allume, cela signifie que le processus de chauffage progresse ; l'icône s'éteint signifie chauffage arrêté, clignotant signifie chauffage en cours.

1. 1-16 Icône lumière UV :

1 indicateur de lumière UV du réservoir supérieur



Lorsque l'icône s'allume, cela signifie que la lumière UV du réservoir supérieur

fonction normale, la lumière éteinte signifie que la lumière UV ne fonctionne pas ; le clignotement signifie que les UV du réservoir supérieur ne fonctionnent pas normalement.

2 Indicateur de lumière UV en ligne



Quand  icône allumée signifie lumière UV en ligne

fonction normale, la lumière éteinte signifie que la lumière UV ne fonctionne pas ; Le clignotement signifie que l'UV en ligne ne fonctionne pas normalement.

3 Voyant UV du réservoir inférieur UV ne fonctionne





Lorsque vous travaillez ; Clignotant signifie réservoir inférieur

pas normalement.

1. 1-17 Indicateur de température d'eau chaude : indique la valeur de température.

1.2 Indication de l'écran tactile numérique :

1. 1-18 Icône de distribution du robinet d'eau froide  . Lumière continue appuyez sur l'icône  distribuera de l'eau froide.

1. 1-19 Indicateur de déverrouillage de l'eau chaude  . Lorsque de l'eau chaude est nécessaire, appuyez sur l'icône de déverrouillage pour déverrouiller, puis maintenez

en appuyant sur l'icône de déverrouillage jusqu'à l'icône de distribution d'eau chaude  clignotant. Puis appuyez  pour libérer de l'eau chaude.


1. Indicateur de conversion 1-20 C/F  pour convertir la valeur Centigrade ou Fahrenheit.


1. 1-21 Icône de réglage Permet d'accéder au réglage de la fonction, de choisir la fonction et d'effectuer les réglages. Appui long




peut contrôler pour remplir l'eau du réservoir d'eau externe ; la fenêtre d'affichage indique "AJOUTER" (seule la machine avec une entrée d'eau externe a cette fonction.)


1. 1-22 Appuyez sur l'icône du mode  pour sélectionner la fonction : sélectionne la fonction nécessaire pour régler.
















1 W- ON / OFF : Indique que la fonction de génération d'eau est activée ou désactivée, appuyez sur  faire ce que l'on souhaite ajustement.

2 H- ON / OFF : Indique que la fonction de chauffage actuelle est activée ou désactivée, appuyez sur  pour effectuer le réglage souhaité.

3 C- ON / OFF : Indique l'activation ou la désactivation de la fonction de refroidissement actuelle, appuyez sur  pour faire l'ajustement du désir.

4 P-ON/OFF : indique la fonction d'ajout d'eau externe actuelle/la fonction d'entrée d'eau automatique

activé ou désactivé, appuyez sur  pour effectuer le réglage souhaité sur la fonction d'ajout d'eau externe/automatiquement fonction d'arrivée d'eau activée ou désactivée.


- 5 H-075 ~ 095 : Affiche la température actuelle de l'eau chaude, appuyez doucement sur l'icône de réglage  mettre en place température souhaitée, plage de réglage entre 7 5 ~ 9 5 C.
- 6 C-004 ~ 010 : affiche la température de l'eau froide, icône de réglage de la pression douce  mettre en place température souhaitée, la plage de réglage est comprise entre 4 ~ 1 0 C.
- 7 1F*** : Affiche le temps de fonctionnement du premier ensemble de filtre. Icône de réglage de la pression douce  à zéro effacement de l'heure (Affichage 1 F0 0 0)
- 8 2 F* * * : Affiche le temps de fonctionnement du deuxième ensemble de filtre. Appuyez doucement sur l'icône de réglage zéro pour effacer l'heure (Affichage 2 F0 0 0)  pour
- 9 3F*** Affiche le temps de fonctionnement du troisième ensemble de filtre. Appuyez doucement sur l'icône de réglage  à zéro pour effacer l'heure (Affichage 3F000)
- 10 4F*** Affiche le temps de fonctionnement du troisième ensemble de filtre. Icône de réglage de la pression douce  à zéro effacement de l'heure (Affichage 4F000)
- 11 RO*** Affiche le temps de fonctionnement du quatrième filtre. Appuyez doucement sur l'icône de réglage zéro pour effacer  pour l'heure (Affichage RO000)
- 12 RÉINITIALISER : Appui doux sur l'icône de réglage  pour réinitialiser la machine aux réglages d'usine d'origine.
1. 1 -23 Touche de contrôle de l'alimentation. Condition de fonctionnement normale et fonction de condition de veille. Lorsque la machine fonctionne normalement, appuyez en continu sur la touche, la machine passe en "veille"   condition. Pendant la condition de veille, condition de  la clé et la machine reviendront à la normale fonctionnement au toucher doux.
- 1 · 1-24 Icône de distribution du robinet d'eau chaude  En appuyant doucement et en continu sur la  icône jusqu'à ce que le "  " icône clignotant, puis appuyez sur  pour distribuer de l'eau chaude.

2 . LA CONFIGURATION INITIALE


- 2 · 1 Veuillez confirmer que les pièces de l'emballage sont complètes. L'unité doit être placée sur un sol solide et nivelé et être située dans un endroit avec une bonne circulation d'air. L'appareil doit être placé à au moins 30 cm du mur. Abaissez le levier de la roue de freinage pour mettre la machine en position fixe.
- 2 · 2 Ne PAS le brancher à l'alimentation dans les 12 heures, en laissant la machine en position debout pour s'assurer que le réfrigérant renvoyé au compresseur. À l'arrivée, une mise sous tension instantanée peut endommager le compresseur.
- 2 · 3 Insérez dans une prise électrique capable de supporter au moins 1 0 A.
- 2 · 4 Si la machine est connectée à une source d'eau externe, vous pouvez acheter l'eau correspondante accessoires de notre société.

3 . MODE D'EMPLOI



Selon les exigences du client, la machine a pour fonction de connecter l'eau du robinet externe ou le réservoir externe. Lors de la connexion de l'eau du robinet externe dans certaines conditions, la vanne s'ouvrira automatiquement du robinet



tuyau de raccordement d'eau dans l'eau. Dans certaines conditions, appuyez longuement sur le  clé pour obtenir de l'eau de l'extérieur réservoir pour l'usiner.

3.1 La première fois que vous branchez la machine, il y aura un "bip" sonore, l'écran d'affichage s'allumera. Le compresseur commencera à fonctionner deux minutes plus tard. En même temps, l'icône du compresseur indiquera que la machine est

fonctionnant normalement. Pour éteindre la machine, maintenez une pression douce sur  clé. Pour redémarrer la machine, la même touche.

3 · 2 Pendant les premières heures suivant le démarrage de la machine avec une quantité limitée d'eau, l'eau chaude et froide est disponible jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne un certain point (dans des conditions normales, la machine met une journée complète pour remplir tous les réservoirs, cela dépend des conditions météorologiques).


3.3 Lorsque la machine a suffisamment d'eau, appuyez doucement sur le  et entrez H-ON / OFF, puis appuyez sur  pour sélectionnez les options à régler. Lorsque le chauffage est activé, le voyant "Hot" de couleur rouge s'allume, le voyant s'éteint lorsque la fonction est désactivée. Cela se produira lorsqu'il y aura suffisamment d'eau et commencera à chauffer. Il ne s'arrêtera pas tant que la température n'aura pas atteint le niveau prédéfini. Lorsque vous fermez la fonction de chauffage dans l'état de chauffage, le "chaud" de couleur rouge s'éteint et la machine arrête de chauffer dans n'importe quelle condition de niveau d'eau et de température de l'eau.

3.4 Lorsque la machine a suffisamment d'eau, appuyez doucement sur le  l'icône entre C-ON / OFF, puis appuyez sur  pour



sélectionnez les options à régler. Lorsque le refroidissement est activé, le "Cool" en bleu s'allume. La lumière s'éteint lorsque la fonction est désactivée. Cela se produira lorsqu'il y aura suffisamment d'eau et commencera à refroidir. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que la température soit inférieure au niveau prédéfini. Lorsque vous fermez la fonction de refroidissement à l'état de refroidissement, le voyant "Cool" de couleur bleue s'éteint et la machine arrête de refroidir dans n'importe quelle condition de niveau d'eau et de température de l'eau.

3 . 5 Normalement, lorsque les fonctions de chauffage et de refroidissement fonctionnent, la température de l'eau chaude et froide se maintiendra

dans la plage de température pré-réglée. La température peut être ajustée par une pression douce, puis effectuez un réglage sur le niveau de température préféré. La plage d'eau chaude est de 75 C ~ 95 C, l'eau froide de 4 C ~ 10 C.

3.6 Le  située sur l'écran est de sélectionner les réglages de température Fahrenheit ou Celsius. 3 . 7 Une

fois que le système de filtrage a été utilisé pendant un certain temps, l'icône clignote. Ceci est pour rappeler au propriétaire de remplacer la membrane RO ou de nettoyer les filtres (veuillez vous référer au menu de nettoyage et d'entretien des filtres). Après

finition de nettoyage ou de remplacement, appuyez doucement sur la touche entrée jusqu'à RO* ** et , presse douce  réinitialiser à nouveau RO000 l'icône s'arrêtera de clignoter. La minuterie a été réinitialisée.

3 . 8 Lorsque la température descend en dessous de la normale, la machine commencera à dégivrer, l'icône de dégivrage clignotera.

3 . 9 Lorsque l'humidité ambiante est trop basse ou que la température est trop basse, le compresseur s'arrête automatiquement fonctionne et ne produit plus d'eau. À ce moment, l'eau externe peut être connectée.


3 . 10 Pour la distribution d'eau froide, maintenez la touche  clés; pour la distribution d'eau chaude, appuyez sur  touche jusqu'à l'icône clignote pour déverrouiller le bec, puis appuyez sur  pour libérer de l'eau chaude.

3 . 11 Lorsque le réservoir d'eau de la machine manque d'eau, il arrête automatiquement la production d'eau. Afin d'économiser de l'électricité, la machine a installé un certain nombre de capteurs de détection. S'il détecte que la température ambiante ou l'humidité ambiante est inférieure à la valeur définie de la limite inférieure, la machine arrête automatiquement le compresseur. Lorsque la température ou l'humidité ambiante est détectée supérieure à la limite supérieure de la valeur définie, le compresseur redémarre la production d'eau. Les machines à basse température et à faible humidité ont cette fonction, mais pas celles qui n'en ont pas.

3 . 12 Pour des raisons d'économie d'énergie, des capteurs de niveau d'eau sont installés. Lorsque l'eau atteint un certain niveau, la machine arrête de produire de l'eau.

3.13 Lorsque la machine est utilisée pour la première fois, lorsque l'eau est pleine, veuillez vidanger l'eau de la sortie d'eau à l'arrière de la machine pour éliminer l'odeur particulière de l'eau de la nouvelle machine.




4. NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES



La structure et le système de filtration ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement.

Période recommandée pour le remplacement du filtre (elle peut être vérifiée en fonction de différentes consommations d'eau. La période ci-dessous est basée sur une consommation d'eau de 10 litres par jour.) : 3-6 mois

- | | | |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Charbon pré-actif | |
| 2 | Charbon post-actif | 6-9 mois |
| 3 | membranes OI | 15-24 mois |
| 4 | TCR au charbon actif | 6-9 mois |

- 5  Lampe de stérilisation ou lampe de stérilisation LED 12 mois ou remplacer lorsque la lampe de stérilisation endommage l'alarme.
-  Différents pays ou régions peuvent avoir des environnements différents, la période de remplacement ci-dessus est à titre indicatif uniquement.
-  Si la machine continue de fonctionner pendant une longue période, les filtres et la lampe de stérilisation à l'intérieur de la machine doivent être remplacés de temps en temps et le réservoir froid, le réservoir chaud et le réservoir inférieur doivent être nettoyés et stérilisés afin de s'assurer que la machine peut produire le l'eau potable la plus pure

4.1. Nettoyez soigneusement . _

4. 1-1 Nettoyage du filtre à air


Veuillez nettoyer régulièrement le filtre à air en fonction de la situation de la pollution de l'air afin d'assurer une bonne alimentation en air. Pour nettoyer le filtre à air, retirez le filtre de l'arrière et des côtés de la machine, utilisez un ventilateur ou secouez-le bien pour enlever la saleté et la poussière de surface. Réinstallez-le sur la machine (schéma 4. 1. 1).



4.1.1



4 · 1-2 Nettoyage du collecteur d'eau

Après avoir fait fonctionner la machine pendant un certain temps, nettoyez la poussière qui peut s'accumuler dans le bac d'égouttement en fibre de carbone du collecteur d'eau. Veuillez vérifier et nettoyer chaque semaine et remplacer tous les 2-3 mois. Lors du nettoyage, sortez le collecteur d'eau par l'arrière (schéma 4.1.2). Nettoyez et remplacez dans sa position d'origine. Le collecteur d'eau doit également être nettoyé. Attention : insérez le récupérateur d'eau le long de son rail jusqu'à sa position d'origine.







4.1.2

4 · 1-3 Nettoyage de la cuve inférieure

- 1 Appuyez légèrement sur le  jusqu'à ce que la machine passe en mode Veille (schéma 4.1.3-1), débranchez câble d'alimentation.
- 2 Sortir le réservoir inférieur (schéma 4.1.3-2).
- 3 Ouvrir le couvercle du réservoir (schéma 4.1.3-3), retirer la coupelle du filtre (schéma 4.1.3-4).
- 4 Retirez le filet du filtre et la fibre du filtre (schéma 4.1.3-5), rincez le filtre de la coupelle à l'eau claire (schéma 4.1.3-6).
- 5  Retirez la broche du capteur de niveau du réservoir inférieur (schéma 4.1.3-7), la broche déconnecte la broche du connecteur de la lumière UV (schéma 4.1.3-8).
- 6 Débranchez le tube de sortie (schéma 4.1.3-9).
- 7 Retirez le filtre à purée du réservoir inférieur et rincez-le à l'eau claire (schéma 4.1.3-10) et vérifiez si le petit filtre à mailles a été cassé, remplacez-le par un neuf. Nettoyez le réservoir inférieur avec un chiffon propre.
- 8 Réinstallez toutes les pièces et le réservoir inférieur une fois le nettoyage terminé (schéma 4.1.3-11) .

La procédure de nettoyage ci-dessus recommande d'utiliser l'eau de ville. Réinstallez toutes les pièces après avoir terminé.



			
4 1 3-9	4 1 3-10	4 1 3-11	

4.2 Remplacement

4.2-1 Remplacement

du filtre Éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation. Retirez le panneau inférieur avant.

Pour remplacer les filtres pré-charbon, post-charbon et charbon TCR, sortez et dévissez les filtres, puis sortez les filtres par le bas (schéma 4.2.1-1, 4.2.1-2, 4.2.1-3). Installez de nouveaux filtres.


Remplacer la membrane RO : retirez le tube d'eau d'entrée de la membrane RO (schéma 4.2.1-4), dévisser le filtre (schéma 4.3. 1-5), retirer la membrane RO vers le haut (schéma 4.2.1-6), rebrancher le nouveau RO membranes. Installez le panneau avant inférieur arrière.




Recommandé de remplacer un par un dans l'ordre.


4.2-2 Remplacer la lampe UV du réservoir supérieur

Après que la machine ait fonctionné pendant un certain temps, la lumière UV peut se briser. Il y aura un bip d'avertissement et l'icône UV clignotera, la lumière UV doit être remplacée.

- 1 Avant de remettre en place, touchez  jusqu'à ce que la machine passe en état de veille (2 - 1) doucement . 2 . et débranchez le câble d'alimentation.
- 2 le (schéma 4 Veuillez retirer les 2 vis à l'arrière du capot supérieur et tirez-le à la main pour retirer le capot supérieur (schéma 4 . 2 . 2 - 2)).
- 3 Dévissez les vis de la plaque en plastique sur le dessus du jeu de lampes UV (schéma 4 . 2 . 2 . 3) .
- 4 Débrancher la broche du connecteur UV (schéma 4 2 - 4): Retirez l'ampoule UV (schéma 4 avec une . 2 . 2 - 5). Remplacer nouvelle ampoule et remplacez le couvercle supérieur arrière (schéma 4 2 2 6).




4.2-3 Remplacement de la lampe UV Inline

- 1 Avant de remplacer, appuyez doucement sur l'icône  jusqu'à ce que la machine passe en état de veille (3 - 1) et (schéma 4 . 2 . débranchez le câble d'alimentation.
- 2 Dévissez les 2 vis à l'arrière du capot supérieur et tirez-le à la main pour retirer le capot supérieur (schéma 4 . 2 . 3 - 2) .
- 3 Retirez la tasse en mousse de la lumière UV (schéma 4.2.3 - 3).
- 4 Retirez le couvercle d'isolation noir sur le dessus de la lampe UV et vous pouvez voir la lampe UV corps en verre (schéma 4.2.3 - 4).
- 5 Débranchez la broche de connexion UV (schéma . 2 . 3 - 5). Retirez l'ampoule UV (schéma 4 . 2 . 3 - 6). Installer 4 nouvelle ampoule et remplacez toutes les pièces.



5. Attention

- 5.1 Il est recommandé de distribuer au moins 3 litres d'eau par jour.
- 5.2 Si l'eau chaude n'est pas distribuée pendant une longue période, il est recommandé d'activer le processus de chauffage et de maintenir la température de l'eau chaude entre 88 C et 93 C pendant plus de 30 minutes une fois par semaine. Continuez à appuyer doucement le  jusqu'à ce que le robinet soit déverrouillé, puis appuyez sur l'icône pour libérer 500 ml d'eau chaude du robinet.
- 5.3 Si la machine n'a pas été utilisée pendant 2 à 5 jours, veuillez vidanger 500 ml d'eau froide avant de la distribuer pendant consommation de boisson. Si la machine doit être inactive pendant plus de 5 jours, il est recommandé de vider l'eau de tous les réservoirs et d'éteindre la machine à l'avance. Pour sa réactivation, veuillez faire fonctionner le système pour produire environ 5 litres d'eau et vidanger par les sorties de vidange arrière.
- 5.4 Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de 7 jours ou si elle a fonctionné en continu pendant plus de 4 mois, veuillez suivre les étapes de NETTOYAGE, STÉRILISATION ET REMPLACEMENT pour stériliser le système.



Coupez d'abord l'alimentation avant de vidanger l'eau des sorties arrière. Appuyez légèrement sur la machine jusqu'à ce qu'elle passe en mode veille, puis vidangez l'eau de la machine.



icône

VIII . DÉPANNAGE

Problème 1 : L'icône d'avertissement UV  clignote  avec trois bips courts.

Vérifiez le dispositif ultraviolet dans le réservoir supérieur pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que le câblage est correct. Si les UV ne fonctionnent pas, remplacez-la par une nouvelle ampoule en suivant les étapes de REMPLACEMENT.

Deuxième problème : L'icône d'avertissement UV  clignote  avec trois bips courts.


Solution : Vérifiez le dispositif ultraviolet à la sortie d'eau froide pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que le câblage est correct. Si les UV ne fonctionnent pas, remplacez-les par une nouvelle ampoule en suivant les étapes de REMPLACEMENT.

Problème 3 : La machine ne fonctionne pas même après le branchement du cordon d'alimentation.


Solution : Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte et assurez-vous qu'elle se situe dans la bonne plage de fonctionnement. Sois sûr que la connexion à la prise murale est étanche et sécurisée.

Problème 4 : L'indicateur  l'affichage à l'écran clignote avec un bip.


Solution : après une longue période de fonctionnement, le filtre est peut-être trop sale et doit être remplacé. Remplacer par un neuf filtrer en suivant les étapes de NETTOYAGE, STÉRILISATION ET REMPLACEMENT. Réinitialisez le temps d'avertissement de filtration en suivant la 7ème étape de la section ÉTAPE DE FONCTIONNEMENT.

Problème 5 : Le système a détecté une fuite d'eau sur la base. Le logo rouge  à l'écran clignote et le système ne peut pas produire d'eau.

Solutions:

- 1 Touchez immédiatement la  jusqu'à ce que la machine passe en état de veille, débranchez le câble d'alimentation prise électrique.
- 2 Vérifiez que tous les tubes du système de filtration sont bien serrés et sécurisés.
- 3 Vérifiez que la tubulure du réservoir inférieur est bien serrée et sécurisée.
- 4 Vérifiez que le tuyau de vidange à l'arrière est bien serré et sécurisé.
- 5 Vérifiez que le collecteur d'eau est dans la bonne position.

Une fois le problème résolu, retirez le panneau inférieur à l'arrière de la machine, localisez le dispositif de détection de fuite (schéma 5 - 1), sortez le gobelet en silicone et nettoyez l'eau à l'intérieur (schéma 5 -2, 5 - 3), placez le gobelet rallumez (schéma 5 -4) puis rallumez la machine.




Sixième problème : l'eau restante ne peut pas être évacuée des sorties arrière lors du nettoyage du réservoir supérieur et réservoir chaud.

Solutions : Vérifiez que le bouchon d'eau à l'intérieur de la sortie de vidange d'eau est retiré.

Problème sept : il y a une odeur de brûlé provenant de la machine et entre-temps une indication de température chaude a dépassé le pré réglage.

Solutions:

- 1 Touchez immédiatement le  jusqu'à ce que la machine passe en état de veille, débranchez le câble d'alimentation prise électrique.
- 2 Arrêtez immédiatement la vidange si vous procédez à la vidange par l'arrière. Attendez et poursuivez la vidange jusqu'à ce que la température chaude est normale.
- 3 Vérifiez si le couvercle supérieur du réservoir est ouvert, si c'est le cas, appuyez immédiatement sur le couvercle supérieur du réservoir.

Problème Huit : Le débit d'eau du robinet est trop lent.

Solutions:

- 1 Nettoyez le filet du filtre à l'intérieur du robinet d'eau ou remplacez-le par un neuf.
- 2 Dévissez le robinet d'eau, ajustez et installez le filet de filtre nano et la bague d'étanchéité en silicone à l'intérieur en place, vissez l'eau appuyez pour revenir à sa position d'origine.

Problème 9 : Pas de sortie d'eau chaude ou froide mais avec de l'eau ambiante uniquement.

Solutions:

- 1 La fonction de chauffage ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur sur l'écran est supérieur à deux niveaux.
- 2 La fonction de refroidissement ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur sur l'écran est supérieur à trois niveaux.

Problème 10 : La machine produit de l'eau à un rythme lent même après une longue période de opération.

Solutions:

- 1 Assurez-vous que le niveau de température est dans la plage appropriée.
- 2 Vérifiez le taux d'humidité dans la pièce. Un faible taux d'humidité entraîne une production d'eau moindre.
- 3 Assurez-vous que les sorties d'eau chaude/froide ne sont pas obstruées.
- 4 Assurez-vous que la ventilation d'air entrant et sortant n'est pas bloquée.
- 5 Vérifiez que la distance entre la machine et le mur n'est pas trop courte.
- 6 Assurez-vous que la tension d'alimentation n'est ni trop basse ni trop élevée.
- 7 Assurez-vous que la pompe de surpression interne fonctionne bien.
- 8 Assurez-vous que les conduites d'eau ne sont pas bloquées et que le débit d'eau est régulier.
- 9 Assurez-vous que l'appareil est placé dans une position bien ventilée et que le filet du filtre à air est nettoyé régulièrement assurer la libre circulation de l'air.

Problème 11 : L'indication d'humidité sur l'écran est différente de l'humidité réelle de la pièce niveau.

Solutions:


- 1 Il est normal que la différence soit de l'ordre de 5 % en plus ou en moins.
- 2 Assurez-vous que la machine et les capteurs d'humidité individuels sont placés au même endroit.
- 3 Assurez-vous que le capteur d'humidité n'est pas bloqué, recouvert ou trop près du mur.

Problème 12 : La machine émet des vibrations ou du bruit excessifs.

Solutions:

1 Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé sur le dessus de la machine.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tasse d'eau placée sur le bac à eau.

Ouvrez le panneau inférieur avant et vérifiez si le tube en cuivre sur le côté touche le panneau latéral. Corriger le  position du tube de cuivre légèrement et doucement si c'est le cas.

Une fois que toutes les procédures ci-dessus ont été effectuées et que votre machine ne fonctionne toujours pas ou ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas d'effectuer vous-même d'autres procédures de réparation. Appelez toujours un technicien de service qualifié pour examiner la machine et effectuer les procédures de réparation. Nous ne sommes pas responsables des dommages subis lors de l'auto-réparation et annulons toute garantie.

IX. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1 Dimensions

Hauteur : 112 cm Largeur : 45 cm Profondeur : 43 cm Poids net : 49 kg

2 Pouvoir

Tension	<input type="checkbox"/> 220-240V/50Hz <input type="checkbox"/> 220-240V/60Hz	<input type="checkbox"/> 100-120V/50Hz <input type="checkbox"/> 100-120V/60Hz
Entrée de puissance	1000-1150W	1000-1150W
Puissance de chauffage	500-600W	500-600W
Puissance du compresseur	450-550W	450-550W

3 Conditions de qualité de l'eau

Température de fonctionnement:	15C-40C	Température de l'eau chaude	75C-95C
Humidité de travail	35%-95%	Température de l'eau froide	4C-10C
Capacité de stockage d'eau	12,5 litres		

Performances de production d'eau atmosphérique :

Production d'eau 24 heures (litres)

Plage de température : 15 -40

Humidity(%)	35	40	50	60	70	80	90
Capacity(L)	10	14	18.5	22	25	28.5	33

