

# Générateur d'eau atmosphérique

ZL9510D

Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil

## Contenu

I. PRÉSENTATION.....	2
II. CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	2
. PRÉCAUTIONS.....	2
. ENTRETIEN.....	3
. COMMENT ÇA MARCHE ?.....	3
. CARACTÉRISTIQUES.....	3
. OPÉRATION.....	5
1 PANNEAU DE COMMANDE.....	5 1.1
Indications à l'écran .....	5 1.2 Affichage de
l'écran tactile numérique.....	6 2 CONFIGURATION
INITIALE.....	7 3 INSTRUCTIONS
D'UTILISATION.....	7 4 NETTOYAGE ET
REPLACEMENT DE LA MACHINE.....	8 4.1
NETTOYAGE .....	9 4.2
Remplacement.....	9 5
Attention.....	dix
RECHERCHE DE PANNES .....	dix
. Paramètres techniques .....	12

Remarque Nous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications/modifications/suppressions et/ou variations au contenu de ce manuel.

## INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté le générateur d'eau atmosphérique. Le générateur d'eau atmosphérique est une nouvelle machine de production d'eau à la pointe de la technologie, qui utilise certaines des technologies les plus récentes et les plus sophistiquées disponibles dans l'industrie aujourd'hui. Nous avons conçu votre générateur d'eau atmosphérique avec un seul objectif en tête, à savoir produire la quantité maximale d'eau potable de haute qualité tout en utilisant une quantité minimale d'électricité. Lorsqu'elle est raccordée à l'eau de ville ou à un seau d'eau externe, la machine peut produire de l'eau potable purifiée, ce qui en fait une machine multifonctionnelle.

## II. REMARQUES DE SÉCURITÉ

- 1 La prise doit être équipée d'une protection de mise à la terre fiable et d'une capacité de charge de 10 Ampères.
- 2 Ne retirez pas la borne de terre du cordon d'alimentation.
- 3 N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur de rallonge.
- 4 Protégez toujours l'appareil des gaz et liquides toxiques.
- 5 N'utilisez pas de fiche électrique ou de câble d'alimentation endommagé.
- 6 Débranchez le cordon d'alimentation avant l'entretien.
- 7 Ne partagez pas la prise électrique avec d'autres appareils à forte consommation d'énergie.
- 8 Remplacez les pièces de rechange avec les méthodes correctes.
- 9 Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- 10 Utilisez les kits de conduites d'eau inclus pour vous connecter à l'entrée d'eau de la ville. Ne pas utiliser d'eau ancienne canalisations à raccorder à l'unité.
- 11 Lorsque vous déplacez la machine, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et vider l'eau de tous les réservoirs. Faire ne pas incliner la machine de plus de 20° pendant le déplacement.
- 12 Veuillez vous assurer que la personne qui n'a pas de handicaps corporels, sensoriels ou mentaux complets, ou un manque d'expérience et de connaissances (enfants inclus) utilise la machine sous la supervision et les conseils de la personne responsable de sa sécurité.
- 13 Assurez-vous que les enfants n'utilisent pas la machine.
- 14 Expédition de la machine, ne pas l'incliner de plus de 20°, veuillez mettre la machine debout horizontalement pendant 30 minutes avant de l'utiliser. Parce que pendant le processus d'expédition, le réfrigérant pourrait ne pas retourner totalement au compresseur à temps, si vous démarrez immédiatement à l'arrivée, cela pourrait endommager le compresseur.
- 15 Utilisez les pièces fournies pour le raccordement à l'arrivée d'eau de la ville.

## . PRÉCAUTIONS

- 1 Ne placez pas l'appareil trop près du mur. Les meilleures performances sont obtenues lorsque l'unité est placée à au moins 30 cm du mur.
- 2 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à l'extérieur.
- 3 Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- 4 Gardez l'unité de travail en position debout.
- 5 La tension de fonctionnement ne doit pas descendre en dessous de 10 % de l'alimentation électrique standard. Lorsque l'unité fonctionne en dessous de ce niveau, l'appareil devient bruyant avec possibilité de surchauffe. Lorsque cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
- 6 Évitez l'exposition directe prolongée des yeux à un appareil à ultraviolets car cela pourrait endommager les yeux.
- 7 Empêchez les enfants de jouer avec le bouton HOT pour éviter les brûlures.
- 8 Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits avec de l'eau pulvérisée, n'utilisez pas d'eau pulvérisée pour nettoyer l'appareil.
- 9 Pour éviter que la machine ne soit endommagée par le gel, veuillez vidanger l'eau restante et arrêtez de faire fonctionner la machine si la température ambiante pendant son fonctionnement est inférieure à 0 .
- 10 Si les câbles d'alimentation sont endommagés, les câbles doivent être réparés ou remplacés par une personne autorisée pour éviter tout danger.
- 11 Veuillez fixer l'appareil avec le support de montage lors de l'utilisation de cet appareil. (comme indiqué sur l'image à droite)
- 12 Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil, il n'y a aucun obstacle autour de l'appareil. N'utilisez pas de machines ou tout autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, n'endommagez pas le circuit frigorifique. Une bonne ventilation est nécessaire pour garantir des performances optimales.



## . ENTRETIEN

- 1 Maintenez toujours l'appareil propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un tissu doux et humide pour le nettoyer. Utilisez de l'eau pour nettoyer, évitez d'utiliser un agent de nettoyage corrosif.
- 2 N'utilisez pas de produit de nettoyage pour nettoyer les réservoirs d'eau.
- 3 Nettoyez régulièrement le filtre à air pour assurer une bonne circulation de l'air, et vérifiez-le chaque semaine, remplacez le nouveau un quand il est bloqué.
- 4 Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, veuillez la débrancher et vidanger toute l'eau du réservoir supérieur et du réservoir inférieur, et nettoyer les réservoirs d'eau

## . COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Il est important de savoir que votre générateur d'eau atmosphérique est une machine pilotée par l'humidité et la température. Cela signifie que la machine dépend totalement du niveau d'humidité de l'air et de la température pour produire de l'eau. Idéalement, le niveau d'humidité doit être d'au moins 80 % ou plus pour obtenir les performances optimales de la machine. Dans les endroits où le taux d'humidité est plus faible, la machine produira toujours de l'eau mais pas aussi rapidement, ni autant que dans les endroits où le taux d'humidité est élevé.

Dans l'environnement de la maison, le niveau d'humidité le plus élevé a tendance à se situer autour de la cuisine, près d'une fenêtre ouverte ou dans des pièces plus spacieuses. Cet appareil fonctionne également bien dans une pièce climatisée, mais il est recommandé d'ouvrir la fenêtre la nuit pour aérer la pièce.

Parce que votre générateur d'eau atmosphérique fonctionne en convertissant l'humidité de l'air en eau, cet appareil agit également comme un déshumidificateur efficace. Dans les zones à forte humidité, il agit non seulement comme un bon générateur d'eau, mais aussi comme un déshumidificateur parfait pour vous garder en bonne santé et assurer une longue durée de vie à vos appareils électroménagers.

Pour garantir une eau potable de haute qualité, le générateur d'eau atmosphérique utilise plusieurs technologies de filtration, notamment la filtration RO la plus avancée et la plus sécurisée et les technologies de stérilisation UV les plus efficaces.

Lorsque l'air est sec ou pendant la saison froide, la capacité de production d'eau sera lente. La connexion à l'eau externe fera de la machine un excellent purificateur d'eau grâce à l'utilisation de la filtration RO, du système de stérilisation UV et de la technologie brevetée spéciale de recirculation de l'eau.

## . CARACTÉRISTIQUES

### 1 Micro-ordinateur L'unité est

équipée d'un micro-ordinateur qui assure le bon fonctionnement des pièces internes. La machine a des fonctions réglables de température chaude/froide pré-réglées. La température de l'eau chaude ou froide peut être pré-réglée selon vos préférences personnelles.

### 2 capteurs électroniques

Divers capteurs électroniques sont fixés à des pièces telles que la lumière UV, le mécanisme de chauffage et les réservoirs d'eau. Ces capteurs garantissent que toutes les pièces fonctionnent correctement et vous avertissent en cas de panne ou d'irrégularités de performance survenant dans la machine.

### 3 fonctions d'économie d'énergie

Pour économiser l'électricité, des capteurs électroniques ont été placés dans le réservoir de stockage pour empêcher automatiquement la machine de produire plus d'eau lorsque le réservoir est plein et que l'eau chaude/froide atteint les données prédéfinies.

### 4 Verrouillage de l'eau chaude à l'épreuve des enfants

La fonction de verrouillage de l'eau chaude est d'empêcher l'enfant de s'ébouillanter en touchant le robinet d'eau.

### 5 Détecteur de fuite d'eau

En cas de situation inattendue de fuite d'eau, la machine peut cesser de fonctionner automatiquement et s'accompagner d'un avertissement sonore et d'un écran clignotant.

### 6 Système de contrôle de fréquence variable du compresseur (uniquement applicable aux modèles avec

système de contrôle de fréquence)

Le compresseur à fréquence variable haute performance intégré peut réaliser automatiquement le fonctionnement à fréquence variable du compresseur en fonction de la température et de l'humidité ambiantes grâce au système de contrôle de fréquence variable pour atteindre l'objectif d'économie d'énergie, de réduction de la consommation et de réduction du bruit.

#### 7 Nouveau Condenseur Le

condenseur est spécialement conçu et revêtu d'un revêtement de classe alimentaire sûr pour garantir que l'eau produite par la machine est exempte de toute pollution métallique et améliorer l'efficacité de la production d'eau.

#### 8 Système de filtration multi-étapes

Notre engagement à fournir une eau de haute qualité et au goût délicieux à nos consommateurs est accompli par notre système de filtration unique en plusieurs étapes. Il peut éliminer les odeurs et les polluants.

##### 8.1 Filtre à air breveté antistatique / HEPA :

Avant que l'air ne devienne goutte d'eau par condensation, l'air doit passer par le filtre à air antistatique pour filtrer les particules de poussière et empêcher efficacement la poussière dans l'air de pénétrer dans la machine.

##### 8.2 Filtre à charbon actif LF2

Cet appareil peut éliminer les composés organiques, la poussière et les grosses particules dans l'air. Il peut également réduire le niveau d'ammoniac dans l'eau.

##### 8.3 Petit filtre du réservoir inférieur :

Élimine les impuretés à gros grains dans l'eau du réservoir inférieur, pour protéger la pompe de surpression d'eau et prolonger sa durée de vie.

##### 8.4 Système de filtration à plusieurs étages :

Notre système de filtre peut non seulement produire de l'eau alcaline légère qui est plus pure sans eaux usées sales, mais produit également une eau purifiée de bon goût avec des minéraux et des micro-éléments qui apportent la santé à notre corps.

##### 8.4.1 Pré-filtre à charbon

Enlevez les différentes couleurs et odeurs, les halocarbures de chlore résiduels et les composés organiques, etc.

##### 8.4.2 Post-filtre à charbon

Éliminez en outre toute couleur, odeur, chlore résiduel différent, etc., et améliorez et ajustez la qualité de l'eau.

##### 8.4.3 Membrane OI

Élimine principalement les micro-impuretés, les colloïdes, les métaux lourds, les solides solubles, les bactéries et autres substances nocives.

##### 8.4.4 Filtre à charbon TCR

Fournit principalement des micro-éléments et des minéraux qui sont bénéfiques pour la santé du corps humain, élève le niveau de pH à un alcalin léger, améliore le goût.

**Le système de filtration ci-dessus à titre indicatif seulement, peut changer sans préavis.**

#### 9 Système de stérilisation UV

Notre système de stérilisation UV peut tuer les bactéries grâce à la longueur d'onde spéciale, pour assurer l'éradication des bactéries et des micro-organismes. Le processus de stérilisation sous le contrôle automatique du micro-ordinateur.

9.1 Les lampes germicides UV du réservoir supérieur peuvent tuer les bactéries dans le réservoir du robinet, minimiser les bactéries dans l'eau du réservoir supérieur.

9.2 Les lampes germicides UV du réservoir inférieur peuvent tuer les bactéries dans le réservoir inférieur, minimiser les bactéries dans l'eau du réservoir inférieur.

#### 10 Recirculation de l'eau

Notre technologie exclusive brevetée garantit que l'eau stockée reste fraîche et propre et évite une seconde pollution.

## 11 Protecteur de surchauffe

Le protecteur de surchauffe offre une protection supplémentaire pour votre machine. En cas de surchauffe dans le chaudron pendant le processus de chauffage, ce protecteur éteindra automatiquement l'appareil de chauffage.

## 12 Corps nouveau et noble


Le design moderne et attrayant associé à l'écran LCD rend la machine facile à utiliser et offre plus d'options pour sélectionner vos préférences personnelles.

## . OPÉRATION

En suivant ces instructions simples et ces procédures d'entretien simples, votre générateur d'eau devrait vous offrir des années de fonctionnement sans problème tout en produisant la quantité maximale d'eau potable pure et de haute qualité qui est non seulement saine, mais également bénéfique pour votre santé.

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de démarrer la machine.

## 1 PANNEAU DE COMMANDE



## 1.1 Affichage à l'écran

1.1-1 Indication de distribution d'eau chaude : Lorsque l'icône « » clignote, cela signifie que le robinet est déverrouillé ;

Continuez à appuyer légèrement sur l'icône " »  
sur « l'eau chaude est distribuée ».

1.1-2 Indication du niveau d'eau du fond du bac : La flèche indique le niveau d'eau, pointant vers 1

signifie que le réservoir est vide, le nombre augmente à mesure que le niveau d'eau augmente, 5 signifie que le réservoir est plein.

1.1-3 Indicateur d'avertissement UV : la lumière UV fonctionne bien lorsque l'icône reste allumée. S'il clignote, la lumière UV ne fonctionne pas.

1.1-4 Indicateur de génération d'eau : Lorsque " » L'icône " indique un mouvement, la machine génère de l'eau. Lorsque l'icône s'allume en permanence, la production d'eau démarre. Si l'icône clignote, cela signifie que la fonction de basse température et d'humidité est activée. Lorsque l'icône est éteinte, cela signifie que la fonction de production d'eau a été arrêtée.

1.1-5 Indicateur de l'icône du Booster bump : Le bump fonctionne lorsque l'icône clignote.

1.1-6 Indicateur d'humidité : en fonctionnement normal, il indique le niveau d'humidité. Pendant les réglages, il indique la valeur de réglage.

1.1-7 Indicateur de niveau d'eau du réservoir supérieur : la flèche indique le niveau d'eau, pointant vers 1 signifie que le réservoir est vide, le nombre augmente à mesure que le niveau d'eau augmente, 5 signifie que le réservoir est plein.

1.1-8 Indication de distribution d'eau froide : Appui léger sur le " » FAUCET "icône", " » eau " L'icône de chute clignote en mouvement signifie que de l'eau froide est distribuée.

1.1-9 Indicateur de température d'eau froide : Indique la température d'eau froide.

1.1-10 Indicateur de fonction de refroidissement : lorsque l'icône s'allume, cela signifie que le processus de refroidissement le permet ; L'icône s'éteint signifie que le refroidissement s'arrête ; Le clignotement signifie le refroidissement en cours.

1.1-11 Icône d'avertissement de fuite : L'icône " » éteinte signifie normal, s'allume lorsqu'une fuite est détectée.

1.1-12 Indicateur de filtre : lorsque l'icône " » allumée signifie normal, le clignotement signifie qu'il faut

remplacer le filtre ou nettoyer si nécessaire.

1.1-13 Indication de recyclage : l'icône  clignote signifie que l'eau est en cours de recyclage.

1.1-14 Icône de dégivrage : l'icône "DEFROST" qui clignote signifie que la machine est en train de dégivrer.

1.1-15 Icône de chauffage de l'eau : lorsque l'icône s'allume, cela signifie que le processus de chauffage le permet ; L'icône s'éteint signifie que le chauffage s'arrête ; Clignotant signifie chauffage en cours.

1.1-16 Icône de lumière UV :

Indicateur de lumière UV du réservoir supérieur : lorsque l'icône  est allumée, la fonction de lumière UV du réservoir supérieur est normale, la lumière éteinte signifie que la lumière UV ne fonctionne pas ; Le clignotement signifie que les UV du réservoir supérieur ne fonctionnent pas normalement.

Indicateur de lumière UV du réservoir inférieur : lorsque l'icône  est allumée, la fonction de lumière UV du réservoir inférieur est normale, la lumière éteinte signifie que la lumière UV ne fonctionne pas ; Le clignotement signifie que les UV du réservoir inférieur ne fonctionnent pas normalement.

1.1-17 Indicateur de température d'eau chaude : Indique la valeur de température.

1.2 Affichage de l'écran tactile numérique

1.1-18 Le bec verseur d'eau froide distribue de l'eau froide.  : Une lumière continue en appuyant sur l'icône distribuera de l'eau froide.

1.1-19 Indicateur de déverrouillage de l'eau chaude  : Lorsque de l'eau chaude est nécessaire, appuyez sur l'icône de déverrouillage pour déverrouiller puis continuez à appuyer sur l'icône de déverrouillage jusqu'à ce que l'icône de distribution d'eau chaude " " clignote.

Puis appuyez  pour libérer de l'eau chaude.

Indicateur de conversion 1.1-20 C/F  : Pour convertir la valeur centigrade et Fahrenheit.

1.1-21 Icône de réglage  : Entrez dans le réglage de la fonction, choisissez la fonction et effectuez les réglages.

Certains modèles ont une fonction d'ajout d'eau externe, appuyez sur le réglage  pour faire.

1.1-22 Appuyez sur l'icône du mode  : pour sélectionner la fonction : sélectionnez la fonction à régler.

① W-ON / OFF : Indique l'activation ou la désactivation de la fonction de génération d'eau actuelle, appuyez sur  pour faire l'ajustement du désir.

② H-ON / OFF : Indique que la fonction de chauffage actuelle est activée ou désactivée, appuyez sur  pour faire le réglage souhaité.

③ C-ON / OFF : Indique que la fonction de refroidissement actuelle est activée ou désactivée, appuyez sur  pour faire le réglage souhaité.

④ P-ON / OFF : Indique la fonction d'ajout d'eau externe présente/l'arrosage automatique fonction d'entrée activée ou désactivée,  pour faire des ajustements de désir sur l'extérieur appuyez sur la fonction d'ajout d'eau/activation ou désactivation automatique de la fonction d'entrée d'eau.

⑤ H-075 ~ 095 : Affiche la température actuelle de l'eau chaude, appuyez doucement sur l'icône de réglage  pour régler la température souhaitée, en ajustant la plage entre 75 et 95 .

⑥ C-004 ~ 010 : Affiche la température actuelle de l'eau froide, appuyez doucement sur l'icône de réglage  pour régler la température souhaitée, en ajustant la plage entre 4 et 10 .

⑦ F\*\*\* : Affichage du temps de fonctionnement du premier ensemble de filtre. Réglage de la presse douce icône  à zéro en effaçant le temps (Affichage 1F000); 8 2F\*\*\* :

Affiche le temps de fonctionnement du deuxième groupe de filtres. Réglage de la presse douce icône  à zéro en effaçant l'heure (Affichage 2F000); 9 3F\*\*\* Affiche

le temps de fonctionnement du troisième ensemble de filtre. Réglage de la presse douce icône  à zéro en effaçant l'heure (Affichage 3F000) ; 10 RO\*\*\*

Affiche le temps de fonctionnement du quatrième filtre. Réglage de la presse douce icône  à zéro en effaçant l'heure (Affichage RO000);

⑪ RÉINITIALISER : réglage de l'icône de réglage par  pour réinitialiser la machine à l'usine d'origine pression douce.

1.1-23  Touche de contrôle de l'alimentation : condition de fonctionnement normale et fonction de condition de veille.

Lorsque la machine fonctionne normalement, appuyez doucement et en continu sur la touche "Power", la machine passera à l'état "stand by". Pendant l'état de veille, appuyez sur la touche "Power" et la machine reviendra à l'état de fonctionnement normal.

1.1-24  Icône de distribution de la buse d'eau chaude : Lorsque vous avez besoin d'eau chaude, veuillez suivre "1.2-19" pour continuer, jusqu'à ce que  l'icône clignotante, puis appuyez sur  pour distribuer de l'eau chaude.

## 2 CONFIGURATION INITIALE

2.1 Veuillez confirmer que les pièces de l'emballage sont complètes. L'appareil doit être placé sur sol solide et de niveau, et être situé en place avec une bonne circulation d'air. L'appareil doit être placé à au moins 30 cm du mur. Abaissez le levier de la roue de freinage pour mettre la machine en position fixe.

2.2 Ne PAS le brancher à l'alimentation dans un délai de 0,5 heure, en laissant la machine en position debout pour s'assurer que le réfrigérant retourne au compresseur. À l'arrivée, une mise sous tension instantanée peut endommager le compresseur.

2.3 Insérez dans une prise électrique capable de gérer pas moins de 10A.

## 3 MODE D'EMPLOI

La machine avec des conditions d'eau externes, sous certaines conditions, presse longuement l'eau du seau externe à la machine.



Clé à obtenir

3.1 La première fois que vous branchez la machine, il y aura un "bip" sonore, l'écran d'affichage s'allumera sur. Le compresseur commencera à fonctionner deux minutes plus tard, en même temps, l'icône du compresseur indiquera que la machine fonctionne normalement. Pour éteindre la machine, maintenez

en appuyant sur le  "clé". Pour redémarrer la machine, maintenez une pression douce sur la même touche.

3.2 Pendant les premières heures après le démarrage de la machine, avec une quantité limitée d'eau, de l'eau chaude et froide est disponible jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne un certain point (dans des conditions normales, la machine prend une journée complète pour remplir tous les réservoirs, dépend des conditions météorologiques).

3.3 Lorsque la machine a suffisamment d'eau, appuyez doucement sur l'icône  , puis appuyez sur sélectionner les options à régler. Lorsque le chauffage est activé, le voyant "Hot" de couleur rouge s'allume, le voyant s'éteint lorsque la fonction est désactivée. Cela se produira lorsqu'il y aura suffisamment d'eau et commencera à chauffer. Il ne s'arrêtera pas tant que la température n'aura pas atteint le niveau prédéfini. Lorsqu'il est fermé, la fonction de chauffage à l'état de chauffage arrête de chauffer dans n'importe quelle condition de niveau d'eau et de température de l'eau.

3.4 Lorsque la machine a suffisamment d'eau, appuyez doucement sur le  l'icône , puis appuyez sur  pour sélectionner les options à régler. Lorsque le chauffage est activé, le voyant "Cool" de couleur rouge s'allume, le voyant s'éteint lorsque la fonction est désactivée. Cela se produira lorsqu'il y aura suffisamment d'eau et commencera à refroidir. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que la température soit inférieure au niveau prédéfini. Lorsque vous fermez la fonction de refroidissement dans l'état de refroidissement, le voyant « Cool » en rouge s'éteint et la machine arrête de refroidir dans n'importe quelle condition de niveau d'eau et de température de l'eau.

3.5 Habituellement, lorsque la fonction de chauffage et de refroidissement fonctionne, la température de l'eau chaude et froide maintiendra dans la plage de température pré-réglée. Appuyez doucement sur le  icône , et puis

gamme  pour régler le niveau de température préféré. Gamme d'eau chaude de la presse 75 95 , d'eau froide de 4 10 .


3.6 La touche  située sur l'écran est de sélectionner l'indication Fahrenheit ou Celsius.

3.7 Après que le système de filtrage ait été utilisé pendant un certain temps, le  l'icône clignotera. C'est à rappeler au propriétaire de remplacer la membrane RO ou de nettoyer les filtres (veuillez vous référer au filtre menu de nettoyage et d'entretien). Après le nettoyage ou la finition de remplacement, appuyez doucement

clé et réinitialiser le numéro à zéro T-000, appuyez doucement sur  encore et le  l'icône s'arrêtera le clignotement. La minuterie a été réinitialisée.

- 3.8 Lorsque la température tombe en dessous de la normale, la machine démarre le dégivrage, l'icône "Dégivrage" clignotera.
- 3.9 Lorsque la machine se trouve dans des zones à très faible humidité et à basse température, le compresseur cesse de fonctionner automatiquement et la machine ne produit plus d'eau, la machine peut alors brancher l'alimentation externe du seau d'eau à la machine.
- 3.10 Pour la distribution d'eau froide, maintenez la touche "  " clé; Pour la distribution d'eau chaude, "  " jusqu'à ce que l'icône "  " clignote pour déverrouiller le bec, puis appuyez sur "  " sortir à chaud presser l'eau.
- 3.11 À des fins d'économie d'énergie, des capteurs de niveau d'eau sont installés, lorsque l'eau est remplie à certains niveaux, la machine cessera de produire de l'eau.
- 3.12 Lorsque la machine est utilisée pour la première fois, une fois l'eau pleine, vidangez l'eau de la sortie d'eau à l'arrière de la machine pour éliminer l'odeur de la nouvelle machine eau.

#### 4 NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA MACHINE



La structure et le système de filtration ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiés sans préavis !

Calendrier recommandé pour le remplacement du filtre (il peut être vérifié en fonction de différentes consommations d'eau. Le calendrier ci-dessous est basé sur une consommation d'eau de 10 litres par jour.) :

1 Charbon pré-actif	3-6 mois 6-9
2 Charbon post-actif	mois
3 membranes OI	15-24 mois
Charbon actif 4 TCR	6-9 mois
5 ampoule UV	Remplacer lorsque l'avertissement UV se produit

#### NOTE:

-  Différents pays ou régions peuvent avoir un environnement différent, la période de remplacement ci-dessus est uniquement à titre de référence.
-  Si la machine continue à fonctionner pendant une longue période, les filtres et le tube de lumière UV à l'intérieur de la machine doivent être remplacés de temps en temps et le réservoir froid, le réservoir chaud et le réservoir inférieur doivent être nettoyés et stérilisés afin d'assurer que la machine peut produire efficacement l'eau potable la plus pure.


## 4.1 NETTOYAGE

## 4.1.1 Filtre de purification d'air à haute efficacité

Veillez le vérifier chaque semaine. Lorsqu'il est bloqué, veuillez en remplacer un nouveau. Lors du remplacement, veuillez mettre le côté blanc à l'extérieur. (diagramme 4.1.1)

## NOTE:

- ⚠ Le filtre à air ne peut pas être lavé à l'eau, uniquement avec un pistolet à air ou les mains pour enlever la poussière en douceur.
- ⚠ Afin d'obtenir de bonnes performances de purification de l'air et de la source d'eau, veuillez remplacer le filtre à air à temps.




4.1.1

## 4.1.2 Nettoyage du réservoir d'eau inférieur


- ① Appuyez légèrement sur l'icône " " jusqu'à ce que la machine entre en mode veille (schéma 4.1.2-1), débranchez le cordon d'alimentation ; 2 Retirez le panneau arrière (schéma 4.1.2-2) 3 Débranchez la sonde de niveau d'eau et la lampe LED schéma 4.1.2-3 4 Débranchez le tuyau de sortie du réservoir inférieur schéma 4.1.2-4 5 Dévissez les vis de fixation du réservoir inférieur schéma 4.1.2-5 6 Retirez le réservoir inférieur schéma 4.1.2-6 7 Dévissez les vis du couvercle du réservoir inférieur schéma 4.1.2-7 8 Nettoyez le réservoir inférieur et le chiffon en fibre de carbone et le sac de carbone avec de l'eau du robinet (schéma 4.1.2-8), puis remettez-les comme d'origine.

- ⚠ Veuillez utiliser l'eau du robinet municipale pour le nettoyage ci-dessus. Après le nettoyage, remettez-les comme d'origine.



## 4.2 Remplacement du filtre

- ① Maintenez la touche " " icône de fonctionnement sur l'écran d'affichage jusqu'à ce qu'il passe en mode veille (schéma 4.2.1-1) ; retirez le panneau arrière avec un tournevis ;
- ② Remplacez les filtres à charbon actif Pre/Post/TCR et la membrane RO : soulevez d'abord le filtre, puis dévissez le filtre, puis retirez le filtre (schéma 4.2.1-2, 4.2.1-3, 4.2.1-4). Remplacez les nouveaux filtres et installez-les comme d'origine.

**NOTE:**

-  Si vous n'êtes pas familier avec le remplacement des filtres, vous devez les remplacer un par un, sinon facile à confondre ; Si vous
-  devez remplacer la lampe LED du réservoir supérieur et du réservoir inférieur, veuillez contacter le service après-vente.

**5 Attention**

5.1 Nous recommandons de distribuer au moins 3 litres d'eau par jour.

5.2 Si l'eau chaude n'est pas distribuée pendant une longue période, il est recommandé d'activer le processus de chauffage et de maintenir la température de l'eau chaude entre 88 et 93 pendant plus de 30 minutes une fois par semaine.

Continuez à appuyer doucement  jusqu'à ce que le robinet soit déverrouillé, puis appuyez sur  icône, à sur le bouton « libérez 500 ml d'eau chaude du robinet, pour éviter que l'eau ne stagne dans le réservoir d'eau chaude

5.3 Si la machine n'est pas utilisée pendant 2 à 5 jours et que vous recommencez à l'utiliser, veuillez vidanger environ 500 ml d'eau froide avant de boire. Si elle n'est pas utilisée pendant plus de 5 jours, nous vous recommandons de vidanger toute l'eau de la machine et de couper l'alimentation. Lorsqu'il est nécessaire de redémarrer, veuillez laisser la machine produire environ 5 litres d'eau (pour nettoyer l'odeur causée par les longs filtres inutilisés) et vidanger l'eau de la sortie d'eau chaude et froide à l'arrière de la machine. Après cela, la machine peut fonctionner normalement.

5.4 Lorsque la machine est utilisée pendant 4 mois ou arrêtée pendant plus de 7 jours, veuillez nettoyer machine.

-  Dans les étapes ci-dessus, lorsque vous vidangez l'eau de l'arrière de la machine, veuillez à continuer à toucher l'icône  sur l'écran jusqu'à ce qu'il passe en mode veille, puis vidangez l'eau de la machine.

**. DÉPANNAGE**

Problème 1 : L'icône d'avertissement UV « Solution  » clignote " " avec trois bips courts

Vérifiez la lampe UV sur le réservoir supérieur pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que tout le câblage est correct.

Si le stérilisateur UV ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après-vente pour le remplacement.

Problème 2 : L'icône d'avertissement UV « » clignote  avec trois bips courts

Solution : Vérifiez la lampe UV sur le réservoir inférieur pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que tout le câblage est correct. Si le stérilisateur UV ne fonctionne pas, veuillez le remplacer par une nouvelle ampoule en suivant les étapes de REMPLACEMENT.

Problème 3 : La machine ne fonctionne pas lorsque l'alimentation est branchée.

Solution : vérifiez si la tension d'alimentation se situe dans la plage de fonctionnement, vérifiez si la fiche du cordon d'alimentation a été branchée dans la prise.

Problème 4 : L'indicateur Solution :  l'affichage à l'écran clignote avec un bip.

Après une longue période de fonctionnement, le filtre peut être trop sale et doit être remplacé.

Remplacez-le par un nouveau filtre en suivant les étapes de REMPLACEMENT dans la section NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA MACHINE. Réinitialisez le temps d'avertissement de filtration en suivant l'étape de la section FONCTIONNEMENT.


Problème 5 : Le système a détecté une fuite d'eau sur la base. Le logo rouge clignote et la machine ne peut pas produire d'eau.

Solution:



- 1 Touchez immédiatement l'icône « » jusqu'à ce que la machine passe en mode veille, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Vérifiez que tous les tuyaux du système de filtration sont bien serrés et sécurisés.
- 3 Vérifiez que la tubulure du réservoir inférieur est bien serrée et sécurisée.
- 4 Vérifiez que le tuyau de vidange à l'arrière est bien serré et sécurisé.
- 5 Vérifiez que le collecteur d'eau est dans la bonne position.

Après le dépannage, démontez le panneau arrière de la machine, trouvez le dispositif de détection des fuites, retirez le capuchon en silicone qui fuit, inclinez la machine à 15° et une fois que toute l'eau est évacuée de la machine, réinstallez le capuchon en silicone qui fuit et allumez la machine.



Problème 6 : L'eau restante ne peut pas être évacuée des sorties arrière lors du nettoyage du réservoir supérieur et du réservoir d'eau chaude.

Solutions : Vérifiez que le bouchon d'eau à l'intérieur de la sortie de vidange d'eau est retiré.

Problème sept : Il y a une odeur de brûlé provenant de la machine et entre-temps, l'indication de température chaude a dépassé le pré-réglage.

Solutions:

- 1 Touchez immédiatement le « » jusqu'à ce que la machine entre en mode veille, débranchez l'alimentation cordon de la prise électrique.
- 2 Arrêtez immédiatement la vidange si vous procédez à la vidange par l'arrière. Attendez et continuez à vidanger jusqu'à ce que la température chaude soit normale.
- 3 Vérifiez si le couvercle supérieur du réservoir est ouvert, si c'est le cas, appuyez immédiatement sur le couvercle supérieur du réservoir.

Problème 8 : Le débit d'eau du robinet est trop faible.

Solutions:

Nettoyez le filet du filtre à l'intérieur du robinet d'eau ou remplacez-le par un neuf.

Dévissez le robinet d'eau, ajustez et installez le filet de filtre nano et la bague d'étanchéité en silicone à l'intérieur en place, revissez le robinet d'eau à sa position d'origine.

Problème 9 : Pas de sortie d'eau chaude ou froide mais avec de l'eau ambiante uniquement.

Solutions :

La fonction de chauffage ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur à l'écran est au-dessus de deux niveaux.

La fonction de refroidissement ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur à l'écran est supérieur à trois niveaux.

Problème 10 : La machine produit de l'eau à un rythme lent même après une période de fonctionnement prolongée.

Solutions:

Assurez-vous que le niveau de température est dans la plage appropriée.

Vérifiez le taux d'humidité dans la pièce. Un faible taux d'humidité entraîne moins d'eau production

Assurez-vous que les sorties d'eau chaude/froide ne sont pas bouchées. Assurez-vous que la ventilation d'air entrant et sortant n'est pas bloquée. Vérifiez que la distance entre la machine et le mur n'est pas trop courte. Assurez-vous que la tension d'alimentation n'est ni trop basse ni trop élevée. Assurez-vous que la pompe de surpression interne fonctionne bien.

Assurez-vous que les conduites d'eau ne sont pas bloquées et que le débit d'eau est régulier.

Assurez-vous que l'appareil est placé dans de bonnes conditions de ventilation et que le filet du filtre à air est nettoyé régulièrement pour assurer la libre circulation de l'air.

Problème 11 : L'indication d'humidité à l'écran est différente du niveau d'humidité réel de la pièce.

Solutions:

Il est normal que la différence soit de l'ordre de 5 % en plus ou en moins.

Assurez-vous que la machine et l'humistat individuel sont placés au même endroit. Assurez-vous que le capteur de l'humistat n'est pas bloqué, recouvert ou trop près du mur.

Problème 12 : La machine émet des vibrations ou du bruit excessifs.

Solutions:

Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé sur le dessus de la machine.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tasse d'eau placée sur le bac à eau. Ouvrez

le panneau inférieur avant et vérifiez si le tube de cuivre sur le côté touche le panneau latéral. Corrigez légèrement et lentement la position du tube en cuivre s'il y en a.

 Une fois que toutes les procédures ci-dessus ont été effectuées mais que la machine ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas d'effectuer vous-même d'autres procédures de réparation. Appelez toujours un technicien de service qualifié pour examiner la machine et effectuer les procédures de réparation. Nous ne sommes pas responsables des dommages subis lors de l'auto-réparation et annulons toute garantie.

## . Paramètres techniques

### Volume

Hauteur 56cm

Largeur 45cm

Épaisseur 44cm

Poids : 36 kg

### Source d'alimentation

Tension	220V	110V
Fréquence	50Hz	60Hz
Puissance totale	900W	900W
Chauffage	500W	500W
Puissance du compresseur	400W	400W

### Coefficient de performance T de

fonctionnement : 15 -40

HR de fonctionnement : 35 %

à 95 % Stockage de l'eau :

8,0 litres Plage de température d'eau chaude réglable : 75 -95

Plage de température d'eau froide réglable : 4 -10