

Contenu

INTRODUCTION.....	1	CONSIGNES DE
SÉCURITÉ	1	
PRÉCAUTIONS.....	1	
ENTRETIEN.....	1	COMMENT ÇA
MARCHE ?.....	2	
CARACTÉRISTIQUES.....	2	
OPÉRATION.....	3	
1. FONCTION ÉCRAN.....	3	2. MISE EN
PLACE.....	4	3. PHASE
OPÉRATIONNELLE.....	4	4.
NETTOYAGE.....	6	
5.ATTENTION.....	9	
DEPANNAGE	9	SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES	11	

RemarqueNous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications/modifications/suppressions et/ou variations au contenu de ce manuel.

. INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté le générateur d'eau atmosphérique. Le générateur d'eau atmosphérique est une nouvelle machine de production d'eau à la pointe de la technologie, qui utilise certaines des technologies les plus récentes et les plus sophistiquées disponibles dans l'industrie aujourd'hui. Nous avons conçu votre générateur d'eau atmosphérique avec un seul objectif en tête, à savoir produire la quantité maximale d'eau potable de haute qualité tout en utilisant une quantité minimale d'électricité. Lorsqu'elle est raccordée à l'approvisionnement en eau de la ville, la machine peut produire de l'eau potable purifiée, ce qui en fait une machine à double fonction.

. REMARQUES DE SÉCURITÉ

1. La prise doit être équipée d'une protection de mise à la terre fiable et d'une capacité de charge de 10 ampères.
2. Ne retirez pas la borne de mise à la terre du cordon d'alimentation.
3. N'utilisez pas de fiche d'extension ni d'adaptateur d'extension.
4. Protégez toujours l'appareil des gaz et liquides toxiques.
5. N'utilisez pas de fiche électrique ou de câble d'alimentation endommagé.
6. Débranchez le cordon d'alimentation avant l'entretien.
7. Ne partagez pas la prise électrique avec d'autres appareils à forte consommation d'énergie.
8. Utilisez toujours les bonnes pièces de rechange.
9. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
10. Utilisez le tuyau d'eau inclus pour vous connecter à l'entrée d'eau de la ville. N'utilisez pas d'anciennes conduites d'eau pour vous connecter au unité.
11. Veuillez vous assurer que la personne qui n'a pas de handicap physique, sensoriel ou mental complet, ou un manque d'expérience et de connaissances (enfants inclus) utilise la machine sous la supervision et les conseils de la personne responsable de sa sécurité.
12. Lorsque vous déplacez la machine, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et vider l'eau de tous les réservoirs. N'inclinez pas la machine de plus de 20° pendant le déplacement.
13. Assurez-vous que les enfants n'utilisent pas la machine.
14. Expédition de la machine, ne l'inclinez pas à plus de 20°, veuillez faire tenir la machine horizontalement pendant 30 minutes avant de l'utiliser. Parce que pendant le processus d'expédition, le réfrigérant pourrait ne pas retourner totalement au compresseur à temps, si vous démarrez immédiatement à l'arrivée, cela pourrait endommager le compresseur.
15. Utilisez les pièces fournies pour vous connecter à l'entrée d'eau de la ville.

. PRÉCAUTIONS

1. Ne placez pas l'appareil trop près du mur. Les meilleures performances sont obtenues lorsque l'unité est placée à au moins 30 cm de mur.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à l'extérieur.
3. Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
4. Maintient l'appareil en position debout.
5. La tension de fonctionnement ne doit pas descendre en dessous de 10 % de l'alimentation électrique standard. Lorsque l'appareil fonctionne en dessous de ce niveau, l'appareil devient bruyant avec possibilité de surchauffe. Lorsque cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
6. Évitez l'exposition directe prolongée des yeux à un appareil ultraviolet car cela pourrait endommager les yeux.
7. Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits avec de l'eau pulvérisée. N'utilisez pas d'eau pulvérisée pour nettoyer unité.
8. Pour éviter que la machine ne soit endommagée par le gel, veuillez vidanger l'eau restante et arrêtez de faire fonctionner la machine si la température ambiante pendant son fonctionnement est inférieure à 0 °C.
9. Si les câbles d'alimentation sont endommagés, les câbles doivent être réparés ou remplacés par une personne autorisée pour éviter tout danger.
10. Pour les conditions de fonctionnement sur un sol irrégulier, un fixateur doit être monté sur l'unité (comme des photos).
11. Ne placez aucun objet sur le dessus de la machine. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer une performance.



. ENTRETIEN

1. Gardez toujours l'appareil propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un tissu doux et humide pour le nettoyer. Utilisez de l'eau pour nettoyer, évitez d'utiliser des agent de nettoyage.
2. N'utilisez pas de produit de nettoyage pour nettoyer les réservoirs de stockage.
3. Nettoyez régulièrement les filtres à air pour assurer une bonne circulation de l'air.
4. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, vidangez complètement toute l'eau et nettoyez tous les réservoirs.

. COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Il est important de savoir que votre générateur d'eau atmosphérique est une machine pilotée par l'humidité et la température. Cela signifie que la machine dépend totalement du niveau d'humidité de l'air et de la température pour produire de l'eau. Idéalement, le niveau d'humidité doit être d'au moins 50 % ou plus pour obtenir les performances optimales de la machine. Dans les endroits où le taux d'humidité est plus faible, la machine produira toujours de l'eau mais pas aussi rapidement, ni autant que dans les endroits où le taux d'humidité est élevé. Dans l'environnement de la maison, le niveau d'humidité le plus élevé a tendance à se situer autour de la cuisine, près d'une fenêtre ouverte ou dans des pièces plus spacieuses.

Cet appareil fonctionne également bien dans une pièce climatisée, mais il est recommandé d'ouvrir la fenêtre la nuit pour aérer la pièce.

Parce que votre générateur d'eau atmosphérique fonctionne en convertissant l'humidité de l'air en eau, cet appareil agit également comme un déshumidificateur efficace. Dans les zones à forte humidité, il agit non seulement comme un bon générateur d'eau, mais aussi comme un déshumidificateur parfait pour vous garder en bonne santé et assurer une longue durée de vie à vos appareils électroménagers.

Pour garantir une eau potable de haute qualité, le générateur d'eau atmosphérique utilise plusieurs technologies de filtration.

Lorsque l'air est sec ou pendant la saison froide, la production d'eau sera lente. À ce moment, le raccordement à l'eau de ville fera de la machine un purificateur d'eau grâce à l'utilisation du système de filtration et de stérilisation.

. CARACTÉRISTIQUES

1. Micro-ordinateur L'unité

est équipée d'un micro-ordinateur qui assure le bon fonctionnement des pièces internes.

2. Capteurs électroniques

Divers capteurs électroniques sont fixés à des pièces telles que la lumière UV et les réservoirs de stockage. Ces capteurs garantissent le bon fonctionnement de toutes les pièces et vous avertissent en cas de panne ou d'irrégularités de fonctionnement de la machine.

3. Caractéristiques d'économie d'énergie

Pour économiser l'électricité, des capteurs électroniques ont été placés dans le réservoir de stockage pour empêcher automatiquement la machine de produire plus d'eau lorsque le réservoir est plein et que l'eau froide atteint les données prédéfinies.

4. Détecteur de fuite d'eau

En cas de situation inattendue de fuite d'eau, la machine peut cesser de fonctionner automatiquement et s'accompagner d'un avertissement sonore et d'un écran clignotant.

5. Serpentins de condensation

Le condenseur est conçu spécialement et avec un revêtement de classe alimentaire pour éviter toute pollution métallique et améliorer l'efficacité de la production d'eau.

6. Système de filtration à plusieurs étages

Notre engagement à fournir une eau de haute qualité et au goût délicieux à nos consommateurs est accompli par notre système de filtration unique en plusieurs étapes. Il peut éliminer les odeurs et les polluants.

6.1 Filtre à air breveté antistatique :

Avant que l'air ne devienne goutte d'eau par condensation, l'air doit passer par le filtre à air antistatique pour filtrer les particules de poussière et empêcher efficacement la poussière dans l'air de pénétrer dans la machine.

6.2 Petit filtre du réservoir inférieur :

Élimine les impuretés à gros grains dans l'eau du réservoir inférieur, pour protéger la pompe de surpression d'eau et prolonger sa durée de vie.

6.3 Système de filtration à plusieurs étages :

Notre système de filtre peut non seulement produire de l'eau alcaline légère qui est plus pure sans eaux usées sales, mais produit également de l'eau purifiée de bon goût avec des minéraux qui apportent la santé à notre corps.

6.3.1. Pré-filtre à charbon

Élimine les composés organiques, les odeurs, le chlore libre, les métaux lourds, etc.

6.3.2. Post-filtre à charbon

Éliminez en outre toute couleur, odeur, métal lourd, composé organique et chlore, tout en protégeant la membrane RO du chlore et prolongez ainsi la durée de vie de la membrane RO.

6.3.3. Membrane OI

Élimine principalement les micro-impuretés, les colloïdes, les métaux lourds, les solides solubles, les bactéries et autres substances nocives.

6.3.4. Filtre à charbon TCR

Fournit principalement des microéléments et des minéraux bénéfiques pour la santé du corps humain, élève le niveau de pH à un alcalin léger, améliore le goût.

Le système de filtration ci-dessus à titre indicatif seulement, peut changer sans préavis.

7. Système de stérilisation aux ultraviolets

La lampe ultraviolette exclusive traite l'eau pour la stérilisation afin de s'assurer que toutes les bactéries et tous les micro-organismes sont éliminés. Le processus de stérilisation est contrôlé automatiquement par micro-ordinateur.

7.1. Appareil UV du réservoir supérieur : élimine les bactéries qui se développent dans le réservoir supérieur, réduit le niveau de bactéries au minimum.

7.2. Refroidir l'eau de l'appareil UV : élimine les bactéries des tubes de distribution. Pour s'assurer que l'eau est potable.

7.3. Appareil UV ou LED UV du réservoir inférieur : Élimine la croissance des bactéries dans le réservoir inférieur, réduit le niveau de bactéries au minimum.

8. Recirculation de l'eau

Notre technologie exclusive brevetée garantit que l'eau stockée reste fraîche et propre et évite une seconde pollution.

9. Corps nouveau et noble

Le générateur d'eau atmosphérique a une conception plus petite et plus élégante que les autres générateurs du marché. L'unité est plus compacte et polyvalente.


Un afficheur LCD avancé est ajouté pour rendre le fonctionnement, l'humidité de l'air et les conditions de qualité de l'eau plus clairs et plus directs.

. OPÉRATION

En suivant ces instructions simples et ces procédures d'entretien simples, votre générateur d'eau devrait vous offrir des années de fonctionnement sans problème tout en produisant la quantité maximale d'eau potable pure et de haute qualité qui est non seulement saine, mais également bénéfique pour votre santé.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de démarrer la machine.

1. FONCTION ÉCRAN



1.1. Plage de température de fonctionnement

Plus le niveau affiché est élevé, plus l'environnement est chaud.

1.2. Indication du niveau d'eau du réservoir inférieur

Plus le niveau affiché est élevé, plus il contient d'eau.

1.3. Indication du niveau d'eau du réservoir supérieur Plus

le niveau affiché est élevé, plus il contient d'eau.

1.4. Icône de génération d'eau L'unité

génère de l'eau lorsque l'icône clignote.

1.5. Icône Eau froide 1.6.

Indication du niveau de refroidissement

L'icône indiquant le niveau de refroidissement dans le réservoir supérieur, plus le niveau est élevé, plus la température pré-réglée est proche.

1.7. Icône de

refroidissement La fonction de refroidissement est activée lorsque l'icône est allumée. L'unité est en cours de refroidissement lorsque l'icône clignote.

1.8. Température de l'eau fraîche

Appuyez sur la touche C/F pour basculer l'affichage de la température de l'eau entre Celsius et Fahrenheit.


1.9. Icône de dégivrage

L'unité est en cours de dégivrage lorsque l'icône clignote (il y aurait du givre à cause de la basse température dans certaines régions).

1.10. Icône de recirculation de l'eau Le

recyclage de l'eau dans le réservoir supérieur ou le réservoir inférieur est en cours lorsque l'icône clignote.

1.11. Avertissement de remplacement du

filtre Normalement, l'icône  continue. Lorsqu'il clignote, les filtres doivent être remplacés.

1.12. Icône d'avertissement de fuite d'eau Le système

détecte une fuite d'eau lorsque l'icône clignote.

1.13. Indicateur d'humidité

Affiche le pourcentage d'humidité actuel. Maintenez enfoncé le bouton "COOL" pour vérifier la température actuelle sur le condenseur.

1.14. Icône Booster Bump La pompe

fonctionne lorsque l'icône clignote.

Icône d'avertissement UV

1.15. L'icône clignote lorsque l'un des UV est en panne.

1.16. L'icône clignote lorsque l'UV ou la LED du réservoir inférieur est en panne.

1.17. L'icône clignote lorsque l'UV en ligne est en panne.

1.18. L'icône clignote lorsque l'UV du réservoir supérieur est en panne ou que la LED UV doit être changée.

1.19. Indication de la température de travail

Appuyez sur la touche C/F pour basculer l'affichage de la température de l'eau entre Celsius et Fahrenheit.

Touche combinée pour déverrouiller la touche : la touche de cet appareil a été verrouillée. Vous ne pouvez appuyer que sur le bouton d'alimentation et relâcher le bouton d'eau avant le déverrouillage. Si vous avez besoin de déverrouiller d'autres boutons, veuillez appuyer sur "RESET" → "C/F" → "COOL" → "RESET" un par un.

2. MISE EN PLACE

2.1. Veuillez confirmer que les pièces de l'emballage sont de l'ensemble complet. L'unité doit être placée sur un sol solide et de niveau, et être située en place avec une bonne circulation d'air. L'appareil doit être placé à au moins 30 cm du mur. Abaissez le levier de la roue de freinage pour mettre la machine en position fixe.

2.2. Ne PAS le brancher à l'alimentation dans la première demi-heure, en laissant la machine en position debout pour s'assurer que le réfrigérant retourne au compresseur. À l'arrivée, une mise sous tension instantanée peut endommager le compresseur.

2.3. Insérez dans une prise électrique capable de gérer pas moins de 10A.

3. PHASE OPÉRATIONNELLE

Selon les exigences du client, la machine a la fonction de connecter l'eau de ville ou la fonction d'eau externe.

Lorsque la machine est connectée à l'eau de ville, la vanne s'ouvrira automatiquement sous certaines conditions. Lorsque la machine est connectée au réservoir d'eau externe, l'eau peut être pompée du réservoir d'eau externe vers la machine en appuyant brièvement sur le bouton d'ajout d'eau dans certaines conditions.

3.1. Instructions du bouton :

ALIMENTATION : Allumer ou éteindre.

C/F : Celcius ou Fahrenheit shift. (Fonction de se connecter à l'eau de la ville)

BOUTON D'AJOUT D'EAU : appuyez brièvement pour ajouter de l'eau, puis appuyez à nouveau brièvement pour l'arrêter. (Fonction de connexion d'eau externe)

RÉINITIALISATION : Réinitialisation de la minuterie du filtre.

COOL : Fonction de refroidissement activée ou désactivée.



: Faites passer la machine de la production d'eau au refroidissement.



: Robinet d'eau froide.

3.2. Lorsque l'appareil commence à fonctionner, vous devriez pouvoir entendre un "bip", la lumière sur l'écran d'affichage doit également être allumée. Le compresseur fonctionnera dans 3 minutes et vous verrez le voyant correspondant sur l'écran d'affichage s'allumer. Maintenez enfoncée la touche "POWER" ou débranchez le câble d'alimentation de la prise pour arrêter l'appareil.

3.3. Ne vous inquiétez pas si vous n'obtenez pas d'eau froide pendant les premières heures de fonctionnement. Ce n'est que lorsque le niveau d'eau dans la machine atteint un niveau prescrit que le mécanisme de refroidissement se déclenche. (Généralement, le premier refroidissement commencera dans dix à vingt heures lors de la première opération, selon les conditions locales de température et d'humidité.)

3.4. Lorsqu'il y a suffisamment d'eau dans votre machine, appuyez sur la touche "COOL" sur le panneau pour activer ou désactiver le processus de refroidissement. Le



Le voyant " " s'allume lorsque le refroidissement est activé. Il s'éteindra lorsque la machine n'est pas en processus de refroidissement vert. Le mécanisme de

refroidissement se déclenche et l'indicateur vert « » clignotera lorsque le niveau d'eau dans « ALLOT » (réservoir supérieur) atteindra deux barres affichées sur l'écran d'affichage. Il s'éteindra automatiquement lorsque l'eau sera refroidie à la température pré-réglée.

3.5. Lorsque le niveau d'eau dans "ALLOT" atteint deux barres et que la température de l'eau froide est supérieure à la température pré-réglée, et l'icône de refroidissement est allumée. Appuyez sur "COOL" pour que le compresseur refroidisse l'eau immédiatement.

3.6. Appuyez sur le bouton C/F pour basculer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit. (Fonction pour se connecter à l'eau de la ville).

Lorsque le réservoir supérieur n'est pas plein, appuyez sur le bouton d'eau pour ajouter de l'eau de l'extérieur. En même temps, l'écran affichera « AJOUTER ». Si vous souhaitez arrêter d'ajouter de l'eau, appuyez sur le bouton d'eau pour l'arrêter. (Fonction eau externe).

3.7. Lorsque la machine est en cours de refroidissement, la température de l'eau froide reste automatiquement dans la plage prédéfinie. Pour ajuster le réglage de la température de l'eau froide, maintenez enfoncé le bouton C/F pour que l'affichage de la température de l'eau froide indique le réglage actuel. Appuyez ensuite sur le bouton "COOL" pour ajuster le réglage. Plage de réglage de l'eau froide : 4 ~ 10 degrés Celsius. (Fonction de connexion à l'eau de la ville).


Lorsque la machine est en cours de refroidissement, la température de l'eau froide reste automatiquement dans la plage prédéfinie. Pour ajuster le réglage de la température de l'eau froide, (pas sur la situation d'ajout d'eau), appuyez longuement sur le bouton d'eau pour que l'affichage de la température de l'eau froide indique le réglage actuel. Appuyez ensuite sur le bouton « COOL » pour régler les paramètres. Plage de réglage de l'eau froide : 4 ~ 10 degrés Celsius (fonction eau externe).

3.8. Lorsque le système de filtration nécessite un remplacement (basé sur le temps) de la membrane RO, "REPLACE" sur l'écran clignotera pour rappeler à l'utilisateur de changer les filtres. Veuillez vous référer à REMPLACEMENT et NETTOYAGE pour plus de détails.

Lorsque le remplacement est terminé, appuyez sur « RESET » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « REPLACE » cesse de clignoter. Appuyez sur "RESET" pour mettre à zéro le temps d'avertissement de remplacement.

3.9. Le système entrera en cycle de dégivrage et l'indication DEFROST à l'écran clignotera lorsque la température ambiante est trop basse. S'il est nécessaire de vérifier la température de dégivrage actuelle, maintenez « COOL » enfoncé pour afficher la température de dégivrage.

La température sera affichée "F***" à la position du niveau d'humidité sur l'écran.

3.10. Appuyez  sur le bouton " " pour distribuer de l'eau froide.


3.11. Lorsque le réservoir d'eau de la machine manque d'eau et que la machine cesse de produire de l'eau automatiquement, ne paniquez pas. Pour économiser de l'électricité, votre machine est équipée de plusieurs capteurs de détection. Lorsque la température ambiante est détectée ou que l'humidité ambiante est inférieure à la limite inférieure de la valeur définie, la machine éteindra automatiquement le compresseur ; lorsque la température ambiante est détectée ou que l'humidité ambiante est supérieure à la limite supérieure de la valeur définie, le compresseur redémarrera pour commencer à produire de l'eau. (La machine avec fonction basse température et faible humidité a cette fonction. Au contraire, elle n'a pas cette fonction.)

3.12. Lorsque l'air est sec ou pendant la saison froide, la production d'eau sera lente. En ce moment, connexion externe à la ville

l'eau fera de la machine un purificateur d'eau grâce à l'utilisation du système de filtration et de stérilisation. Lorsque l'alimentation est allumée, la machine se mettra automatiquement en marche.


3.13. La toute nouvelle machine lors de la première utilisation doit nettoyer la route de l'eau et éliminer les odeurs des pièces de la machine.

4. NETTOYAGE



La structure et le système de filtration ci-dessus sont à titre indicatif uniquement !

Calendrier recommandé pour le remplacement du filtre (il peut être vérifié en fonction de différentes consommations d'eau. Le calendrier ci-dessous est basé sur une consommation d'eau de 10 litres par jour.) :



① pré-filtre à charbon	3-6 mois
② Post-filtre à charbon	6-9 mois
③ membranes OI	15-24 mois 9-12
④ filtres à charbon TCR	mois
⑤ ampoule UV ou LED UV	12 mois ou après avertissement de défaut UV ou LED UV

Remarque : 1. Le délai d'entretien recommandé ci-dessus est fourni à titre indicatif uniquement.


2. Après une longue période de service, nous vous recommandons de remplacer les filtres pour vous assurer que votre appareil produira toujours efficacement l'eau potable la plus propre et la plus pure.

3. Veuillez demander à une personne de service professionnelle de changer la stérilisation UV ou LED UV si nécessaire.

4.1. Nettoyage


4.1.1. Nettoyage du filtre à air

Veillez nettoyer régulièrement le filtre à air en fonction de la situation de la pollution de l'air afin d'assurer une alimentation en air adéquate. Pour nettoyer le filtre à air, retirez le filtre de l'arrière et du côté de la machine, rincez à l'eau claire pour enlever la saleté et la poussière. Remettez-le en place lorsque le filtre est sec (schéma 4.1.1-1, 4.1.1-2, 4.1.1-3, 4.1.1-4, 4.1.1-5, 4.1.1-6).



4.1.2. Nettoyage du collecteur d'eau


Retirez le collecteur d'eau par l'arrière (schéma 4.1.2).
Nettoyez et remplacez dans sa position d'origine.



4.1.3. Nettoyage du réservoir inférieur

Continuez à appuyer sur le bouton POWER jusqu'à ce que la machine passe en mode veille (schéma 4.1.3-1), débranchez le cordon d'alimentation ; Retirez le réservoir inférieur (schéma 4.1.3-2) ; Ouvrez le couvercle du réservoir (schéma 4.1.3-3), retirez la coupelle du filtre (schéma 4.1.3-4) ; Retirez le filet du filtre et la fibre du filtre (schéma 4.1.3-5), rincez le filtre de la tasse avec de l'eau propre (schéma 4.1.3-6) ; Retirez la broche du capteur de niveau du réservoir inférieur (schéma 4.1.3-7), déconnectez la broche de connexion de la lumière UV (schéma 4.1.3-8) ; Déconnectez les deux tubes de connexion à la pompe à air (schéma 4.1.3-9), retirez le tube de sortie du réservoir inférieur (schéma 4.1.3-10);
Dévissez les boulons en plastique de la lampe UV (schéma 4.1.3-11) et retirez la lampe UV ;
Retirez le filtre à purée du réservoir inférieur et rincez-le à l'eau claire (schéma 4.1.3-12), si le filtre à purée est cassé, remplacez-le avec un neuf. Nettoyez le réservoir inférieur avec un chiffon propre.

⚠ La procédure de nettoyage ci-dessus recommande d'utiliser l'eau de ville. Réinstallez toutes les pièces après avoir terminé.






4.2. Remplacement

4.2.1. Remplacement du

filtre 1) Débranchez le câble d'alimentation et retirez le panneau inférieur avant.

2) Le remplacement des filtres à charbon PRE/POST/TCR : retirez le circlip (comme indiqué sur le schéma 4.2.1-1), déconnecter les tuyaux d'entrée et de sortie (comme indiqué sur le schéma 4.2.1-2) et connecter au nouveau filtrer, puis remettre de la même manière.

3) Le remplacement de la membrane RO : retirez le circlip (comme indiqué sur le schéma 4.2.1-3), déconnectez le tuyau d'entrée (comme indiqué sur le schéma 4.2.1-4), puis dévissez la croûte RO (comme indiqué sur le schéma 4.2.1-5), et retirez la membrane RO (comme illustré à la figure 4.2.1-6), remplacez une nouvelle membrane RO en procédant de la même manière.



Remarque : il est recommandé de remplacer un par un dans l'ordre.

4.2.2. Remplacez le réservoir supérieur UV

Après que la machine ait fonctionné pendant un certain temps, la lumière UV peut se briser. Il y aura un bip d'avertissement et l'icône UV clignotera, la lumière UV doit être remplacée. Avant de remplacer, continuez


d'appuyer sur le bouton POWER jusqu'à ce que la machine entre en mode veille (schéma 4.2.2-1) et débranchez

cordon d'alimentation, attendez environ 10 minutes pour laisser la lumière UV se

refroidir ; Ouvrez le capot supérieur (schéma

4.2.2-2) ; Retirez les vis sur l'extrémité supérieure (schéma

4.2.2-3) ; Déconnecter la broche de connexion UV (schéma 4.2.2-4) ; Retirez l'ampoule UV (schéma 4.2.2-5) ; Remplacer par une nouvelle ampoule et remplacer couvercle supérieur arrière (schéma 4.2.2-6).




4.2.3 Remplacer le Cool Water Out UV Avant

de le remplacer, continuez à appuyer sur le bouton POWER jusqu'à ce que la machine entre en mode veille (schéma 4.2.3-1) et débranchez le cordon d'alimentation, attendez environ 10 minutes pour laisser la lumière UV se refroidir ; Ouvrez le capot supérieur

(schéma 4.2.3-2) ; Retirez le gobelet en mousse des UV

(schéma 4.2.3-3) ; Retirez le couvercle isolant noir (schéma

4.2.3-4) ; Déconnectez la broche de connexion UV (schéma 4.2.3-5) ; Retirez l'ampoule UV (schéma 4.2.3-6) ; Remplacer par une nouvelle ampoule et remplacez remonter toutes les pièces.



5. ATTENTION

5.1 Il est recommandé de distribuer au moins 3 litres d'eau par jour.

5.2 Si la machine n'a pas été utilisée pendant 2 à 5 jours, veuillez vidanger 500 ml d'eau froide avant de la distribuer pour boire. Si la machine doit être inactive pendant plus de 5 jours, il est recommandé de vider l'eau de tous les réservoirs et d'éteindre la machine à l'avance. Pour sa réactivation, veuillez faire fonctionner le système pour produire environ 5 litres d'eau et vidanger par les sorties de vidange arrière.

5.3 Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de 7 jours ou si elle a fonctionné en continu pendant plus de 4 mois, veuillez effectuer l'entretien en conséquence (ou vous pouvez demander à un professionnel de l'entretenir)

⚠ Coupez d'abord l'alimentation avant de vidanger l'eau des sorties arrière. Vous devez continuer à appuyer sur le bouton POWER jusqu'à ce que la machine entre en mode veille, puis vidangez l'eau de la machine.

. DÉPANNAGE

Problème 1 : L'icône d'avertissement UV «  » clignote " " avec trois bips courts.

Vérifiez le dispositif ultraviolet dans le réservoir supérieur pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que tous les câblages sont corrects. Si l'UV ne fonctionne pas, remplacez-le par une nouvelle ampoule en suivant les étapes de REMPLACEMENT.

Problème 2 : L'icône d'avertissement UV «  » clignote " " avec trois bips courts.

Solution : Vérifiez le dispositif ultraviolet à la sortie d'eau froide pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que tous les câblages sont corrects. Si l'UV ne fonctionne pas, remplacez-le par une nouvelle ampoule en suivant les étapes de REMPLACEMENT.

Problème 3 : L'icône d'avertissement UV «  » clignote « » avec trois bips courts.


Solution : Vérifiez le dispositif ultraviolet au fond du réservoir pour vous assurer que l'ampoule est allumée et que tous les câblages sont corrects. Si les UV ne fonctionnent pas, remplacez-la par une ampoule neuve en suivant les étapes de REMPLACEMENT.

Problème 4 : La machine ne fonctionne pas même après avoir branché le cordon d'alimentation.

Solution : Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte et assurez-vous qu'elle se situe dans la bonne plage de fonctionnement. Assurez-vous que la connexion à la prise murale est bien serrée et sécurisée.

Problème 5 : L'indicateur « Solution :  » l'affichage à l'écran clignote avec un bip.

Après une longue période de fonctionnement, le filtre peut être trop sale et doit être remplacé. Remplacez-le par un nouveau filtre en suivant les étapes de NETTOYAGE, STÉRILISATION ET REMPLACEMENT. Réinitialisez le temps d'avertissement de filtration en suivant la 7e étape de la section ÉTAPE DE FONCTIONNEMENT.

Problème 6 : Le système a détecté une fuite d'eau sur la base. Le logo rouge produit de  à l'écran clignote et le système ne peut pas l'eau.


Solutions:

① Continuez à appuyer immédiatement sur le bouton POWER jusqu'à ce que la machine entre en mode veille, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

sortie.

- ② Vérifiez que tous les tuyaux du système de filtration sont bien serrés et sécurisés.
- ③ Vérifiez que la tubulure du réservoir inférieur est bien serrée et sécurisée.
- ④ Vérifiez que le tuyau de vidange à l'arrière est bien serré et sécurisé.
- ⑤ Vérifiez que le collecteur d'eau est dans la bonne position.

Une fois le problème résolu, retirez le panneau inférieur à l'arrière de la machine, localisez le dispositif de détection de fuite (schéma 5-1), retirez le gobelet en silicone et nettoyez l'eau à l'intérieur (schéma 5-2, 5-3), placez le gobelet rallumez (schéma 5-4) puis rallumez la machine.



Problème 7 : L'eau restante ne peut pas être évacuée des sorties arrière lors du nettoyage du réservoir supérieur.

Solutions : Vérifiez que le bouchon d'eau à l'intérieur de la sortie de vidange d'eau est retiré.

Problème 8 : Le débit d'eau du robinet est trop faible.

Solutions:

- ① Nettoyez le filet du filtre à l'intérieur du robinet d'eau ou remplacez-le par un neuf.
- ② Remplacer par un nouveau clapet anti-retour à l'intérieur du robinet d'eau.

Problème Nuit : Pas de sortie d'eau froide mais avec de l'eau ambiante uniquement.

Solutions:

- ① La fonction de refroidissement ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur à l'écran est supérieur à trois niveaux.

Problème 10 : La machine produit de l'eau à un rythme lent même après une période de fonctionnement prolongée.

Solutions:

- ① Assurez-vous que le niveau de température est dans la plage appropriée.
- ② Vérifiez le taux d'humidité dans la pièce. Un faible taux d'humidité entraîne une production d'eau moindre.
- ③ Assurez-vous que les becs d'eau froide ne sont pas obstrués.
- ④ Assurez-vous que la ventilation d'entrée et de sortie d'air n'est pas obstruée.
- ⑤ Vérifiez que la distance entre la machine et le mur n'est pas trop courte.
- ⑥ Assurez-vous que la tension d'alimentation n'est ni trop basse ni trop élevée.
- ⑦ Assurez-vous que la pompe de surpression interne fonctionne bien.
- ⑧ Assurez-vous que les conduites d'eau ne sont pas bloquées et que le débit d'eau est régulier.
- ⑨ Assurez-vous que l'appareil est placé dans de bonnes conditions de ventilation et que le filet du filtre à air est nettoyé régulièrement pour assurer la libre flux d'air.

Problème 11 : L'indication d'humidité à l'écran est différente du niveau d'humidité réel de la pièce.

Solutions:

- ① Il est normal que la différence soit de l'ordre de 5 % en plus ou en moins.
- ② Assurez-vous que la machine et l'humistat individuel sont placés au même endroit.
- ③ Assurez-vous que le capteur de l'humistat n'est pas bloqué, couvert ou trop près du mur.

Problème 12 : La machine émet des vibrations ou du bruit excessifs.

Solutions:

- ① Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé sur le dessus de la machine.
- ② Assurez-vous qu'il n'y a pas de tasse d'eau placée sur le bac à eau.
- ③ Ouvrez le panneau inférieur avant et vérifiez si le tube en cuivre sur le côté touche le panneau latéral. Corrigez la position de tube de cuivre légèrement et lentement s'il y en a.

⚠ Une fois que toutes les procédures ci-dessus ont été effectuées et que votre machine ne fonctionne toujours pas ou ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas d'effectuer vous-même d'autres procédures de réparation. Appelez toujours un technicien de service qualifié pour examiner la machine et effectuer les procédures de réparation. Nous ne sommes pas responsables des dommages subis lors de l'auto-réparation et annulons toute garantie.

. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions _

Hauteur : 112cm
 Largeur : 40cm
 Profondeur : 40cm
 Poids net : 48 kg

Puissance

Tension	□220-240V 50Hz □220-240V 60Hz	□100-120V 50Hz □100-120V 60Hz
Puissance de fonctionnement	450-500W	450-500W

Coefficient de qualité de l'eau

Température de fonctionnement 15 -40

Température de l'eau froide 4 -10

Humidité de travail : 35 % à 95 %

Capacité de stockage d'eau : 16 litres

Capacité de production d'eau atmosphérique

